



lixil スマートクレセント・サムターン 取付・設定ガイド

本ガイドは製品の設定と便利な使い方を動画でわかりやすく解説したものです。
スマートクレセント・サムターン操作方法について取付け説明書・設定説明書と合わせてご利用ください。

〈設定の注意点〉

本製品の通信方式は無線Zigbeeを使用しています。

この方式は消費電力が少ない利点がある一方、設定時につながりにくい場合があります。
その際には、ホームデバイスとスマートクレセント・サムターンを近づけて再度ペアリングを実施してください。

〈ホームデバイスの設定〉

ホームデバイス設置およびアプリの初期設定行ってください。

●サポートサイト

<https://s.lixil.com/la2-hdset>



スマートクレセント・サムターン 設定について

クレセントの取り外し・取り付け・ペアリング・施錠位置の調整を行ってください。

■スマートクレセントの 取り付け方法動画



<https://s.lixil.com/la2-crvid>

■スマートクレセントの ペアリング・ 施錠位置調整方法動画



<https://s.lixil.com/la2-crsetvd>

■スマートサムターンの 取り付け方法動画



<https://s.lixil.com/la2-thumvd>

■スマートサムターンの ペアリング・ 施錠位置調整方法動画



<https://s.lixil.com/la2-thumsetvd>

（注意）

施錠位置調整が上手くいかない場合は、アプリおよびセンサ内の情報を削除する必要があります。
削除後、再度ペアリングを実施してください。

●削除方法

<https://s.lixil.com/la2-smt-init>



スマートクレセント・サムターン 操作方法について

スマートクレセント・サムターンにはさまざまな機能があります。ライフスタイルに合わせた設定をお選びください。

1. 悪天候あけっぱなし通知

(悪天候時の解錠状態をお知らせする機能です。)

2. おうち見守り通知

(施解錠センサーの反応を知らせる機能です。)

3. 外出時とじまりチェック通知

(外出時のとじまり忘れを通知します。)

4. カスタムシーン

(さまざまなシーン設定が可能です。)


●操作方法

<https://s.lixil.com/la2-methope>



〈使用上のご注意〉

- ハンドルが斜め(傾き 10° 以上)の場合は「カギがあいています」と表示されます。(防犯性・気密性確保の為。)
- 暴風、豪雨、地震などにより、施解錠の誤表示・アプリ通知機能の誤通知する場合がありますが、一時的なもので故障ではありません。



〈困った時は・その他〉

■サポートサイト(トラブル診断・Q&A)

<https://s.lixil.com/la2-hdset>



■WEB版取扱説明書

<https://s.lixil.com/la2-smt-wmanual>



■ お問い合わせ ■

●受付時間/月~金 9:00~18:00 ●定休日/土・日・祝日・年末年始・夏期休暇

 0120-694-614