




LIXIL センサーの設定切替えのお願い


- 本センサーを引戸でご使用の際は「ドアウェイ」設定にしてください。
「ドアウェイ」設定にしないと、扉の意匠部材を検出し、自動で閉まらない場合があります。
 - 人を検出する距離(検出エリア)を設定スイッチで切替えることができます。
ご使用される方の使用方法に合わせて切替えてください。
- ※同梱の取扱い説明書も合わせてご確認ください。

■「ドアウェイ」設定の切替え方法

- センサー本体のモード設定スイッチ12を「上」にします。



モード設定スイッチ場所



■検出エリアの切替え方法

※センサー取付け高さ規格寸法(2240mm)の場合

