

LIXIL 取扱説明書

機能門柱 FK



もくじ

ページ

各部の名称

1

お手入れ

2

安全上のご注意

3

修理と保証

5

保証書

7

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけない内容です。



必ず実行していただく内容です。

お願い

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

保証書付き


- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。

各部の名称

各部の名称

補足


- エクスポストKNの詳しい内容については、「エクスポストKN 取扱説明書 (EXM-138)」を参照してください。
- 宅配ボックスKNの詳しい内容については、「宅配ボックスKN 取扱説明書 (EXM-136)」を参照してください。



お手入れ



アルミ部 キズ補修




お願い キズを放置すると腐食の原因になります。

LEDサインライト (オプション)

お手入れ：半年に1回


LEDサインライト

汚れが軽い場合…
水拭き→乾拭き



汚れがひどい場合…
薄めた中性洗剤で
汚れを落とす
→水洗い→乾拭き

明るさセンサ



お願い シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損・劣化の原因になります。


textone材

- 高圧洗浄機は使用しないでください。また、強くこすらない様にご注意ください。素材が削れる原因になります。
- 清掃時は柔らかい布等でやさしく水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。
- 特に酸性の洗剤は使用出来ません。使用した場合、変色の原因になります。

アルミ部

お掃除：年2～3回

汚れが軽い場合…
水拭き→乾拭き



汚れがひどい場合…
薄めた中性洗剤で汚れを落とす
→水洗い→乾拭き

お願い お掃除に下記のものを使用しないでください。

- ・ ブラシ
- ・ シンナー、ベンジンなどの有機溶剤



インターホンやエクスポストKN、宅配ボックスKN、照明にホースなどで直接水をかけないでください。故障や投函物を濡らす原因になります。



安全上のご注意

警告



禁止

●照明器具の分解・改造・部品の交換禁止!



火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

●仕様以外の電源・電圧の使用禁止!

感電・発火の原因になります。

●火気を近づけない!

火災・故障のおそれがあります。




注意



禁止


●ぶら下がらない! 上に乗らない! 物を吊り下げない!

落下してケガをするおそれがあります。




●手指のはさみ込み注意!

扉を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。



●扉を開けっぱなしにしない!

故障やケガをするおそれがあります。




●衝突注意!

宅配ボックスはフレームから飛び出した構造です。頭や体をぶつけてケガをしないように注意してください。


●機能門柱FK周辺を走らない!

機能門柱FKにぶつかりケガをするおそれがあります。




●**衝撃禁止！**

ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。
故障の原因になります。




●**投函物に注意！**

冷凍製品、生鮮食品など日持ちしないものへの使用はしないでください。



●**農薬や殺虫剤を表面に付着させない**

変色の原因になります。



●**移設、増設は専門業者にご相談ください。**

製品に関する移設、増設はお買い求めの工務店、販売店、電気工事店（電気工事有資格者）にご相談ください。



(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)	1年	2年
電装部品	無料	有料
電装部品以外	無料	有料

(3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

(4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
 - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
 - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

(5) 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。
リクシルストア <https://store.lixil.co.jp/>
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎0120-126-001
にご連絡ください。

仕様

- 1日10時間点灯した場合、この器具の光沢保持率70%、推定時間は40,000時間です。
(LED照明器具では寿命を、光沢が初期値の70%に減少するまでの点灯時間と定めています。)

項目	仕様	
	笠木照明(標準タイプ)	笠木照明(ロングタイプ)
使用電圧	DC12V	DC12V
消費電力	1.4W	4.1W
LED個数	電球色96個	電球色270個

機能門柱FK 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合
には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束する
ものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場
合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご
依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管
してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話	()

株式会社 LIXIL

- 1. 保証者**
株式会社LIXIL
 - 2. 保証の対象者**
当該商品の所有者
 - 3. 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビングファ
ニチャー&グッズ商品
 - 4. 保証内容**
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご
使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示
する免責事項を除き、無料修理いたします。
 - 5. 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部
品及び木製部品については1年間)、施工を伴わない商品については
ご購入された日から起算して1年間。ただし、表記期間内であっても、
開き門扉および引戸門扉は開閉回数が20,000回(往復10,000回)を
超えた場合は保証対象外です。
 - 6. 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取
付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの
不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる
腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐
食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の
養生不良による変色や腐食など)。
 - ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法
からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因す
る不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内
容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り
付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷
地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさ
さくれ、ヒビ割れ、変色、ねじ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣
化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および
電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干
割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
 - ⑦ 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例え
ば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
 - ⑧ 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐
食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤
煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが
付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不
具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
 - ⑨ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地
盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生し
た場合の不具合。
 - ⑩ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で
生じた不具合。
 - ⑪ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植
物の害、またはそれに関する不具合。
 - ⑫ 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し
含む)に起因する不具合。
 - ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使
用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最
寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせ
ください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、
お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質
保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り
扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取説コード

EXM-140

JZ638940
202312_1049