


TOSTEM

トヨタ・サッシ株式会社

可動式オープニング サンブリーズ


取扱い説明書



ご愛用者の皆様へ

このたびは、可動式オーニング「サンブリーズ」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、お読みになつた後は、見やすいところへ大切に保存してください。

各部の名称



ご使用上のお願い

■ 前枠に荷重をかけないでください。


前枠やキャンバスに、ものを下げたり、荷重をかけたりしないでください。

■ 逆巻きにならないようにご注意ください。

手動式の場合、キャンバスはたるみのない状態に調整してから操作してください。逆巻きは故障の原因となります。


■ 強風の時は使用しないでください。

強風の時はキャンバスがあおられ危険です。すぐにキャンバスを巻き取ってください。




■ 豪雨・積雪にご注意ください。

豪雨や積雪が予想される場合には、キャンバスを巻き取っておいてください。
※ キャンバスに雪が積もつてしまつた場合には、必ず取り除いてから巻き取ってください。




■ キャンバスはピンと張ってください。

手動式の場合、キャンバスはたるみのない状態に調整してから操作してください。




■ 夜間や留守の場合には、必ずキャンバスを巻き取っておいてください。



■ キャンバスは時々、お手入れをしてください。



キャンバスの汚れがひどいと、生地の老化が早くなります。
お手入れは早めにお願いします。
また、3~5年に一度は、キャンバスの取り換えをお勧めします。



操作方法

手動タイプの場合

- クランクハンドルを駆動装置のリングに差し込んで手回して、キャンバスを開閉します。
- キャンバスが、必ず巻取りパイプの上部から出るように操作してください。





電動タイプの場合

- 開閉切替えスイッチを入れます。
開きたい場合は………開
閉じたい場合は………閉

② 電源スイッチを入れます。

- オーニングを見ながら **ON** スイッチを希望の位置になるまで押し続けます。
(手を離すと動きが止まります。)



注)連続開閉は、なるべくさけてください。5分以上連続開閉しますと、モーターの保護操作が働き、動きが止まります。この場合10~15分ほど休ませますと再び作動できます。

オープニングが動かない場合

- 停電ではないですか？

■5分以上連続運転をしていませんでしたか？（10～15分程度休ませると再び開閉できます。）





- 開閉切替スイッチ開閉、及びスイッチONを正しく操作していますか。

以上を確認しても動かない場合は、下記へご連絡ください。

トヨーサッシ（株）商品相談室 ☎ 03-672-1141

- オープニングが巻き取り部分に何かがありますか？

物がはさまったりしていませんか？



メンテナンス


- 取付け部分などにゆるみや異常がないか定期的に点検してください。

■キャンバスの汚れがひどくなると耐久性が悪くなりますので、水洗いしてください。中性洗剤を用いた場合も最後に水洗いをしてください。（シンナーやアルコール類は絶対使用しないでください。）

■アルミ製前枠の清掃は中性洗剤で表面の汚れをふき取り、水洗いをした後、乾燥をしてください。

■地域別お手入れ回数

地 域	回 数
臨海工業地帯	年に2～3回
工業・商業・温泉地帯	年に 2 回
海岸・街道地帯	年に 1～2 回
田園・山間地帯	年に 1 回



保証について

①保証期間

製品取付け後 2 年間

※取付け完了日とは、家の引渡し日をいいます。

②保証の免責

原因が次に定める項目に該当する場合は、保証期間内であっても保証は有償となります。

- ①環境が特に悪い場所に取り付けられたもの。
- ②カタログ等に表示する取扱い方から逸脱したもの。
- ③使用者および第三者の故意または過失が確認されたもの。
- ④カタログ等に表示した以上の性能を必要とする個所に取り付けられたもの。
- ⑤不可抗力。(天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱等)

③保証内容

自然条件下で経年変化および通常の取扱いによって生じた品質、性能および機能の低下によるもの。

[内 容]

- ①変形・破損(製品の性能・機能を損う状態)
 - 腐食・変色
 - △開閉不良
- ②強さ不足(カタログで明示する性能を満たさない状態)
 - △部品の機能低下