

# 取扱説明書

## ブリックストーン門柱


このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

### もくじ


1. オプション各部の名称	1
2. 安全のために必ず守ってください	3
3. 使用方法	4
3-1 カンヌキ錠の操作方法	4
3-2 ポスト扉の開閉方法	5
3-3 ネームシールの貼り方	6
3-4 照明灯	7
3-5 プランター	7
3-6 ご注意とお願い	7
4. 調整および交換方法	8
4-1 照明灯の電球の交換	8
5. お手入れについて	9
6. 修理を依頼する前に	9
7. 修理	10
8. 別売り品	10
9. 仕様	10

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

# 1 オプション各部の名称



## ブリックストーン門柱に対して取付けられる位置



**①**  
**イリスサイン(横付けタイプ)**  
**サブ門柱用**

B-1タイプ

B-2タイプ

B-3タイプ

**②**  
**イリス門扉**

1型

2型


3型

4型


**③**  
**JEXポスト**  
**(BA-7型)**

**④**  
**照明灯HK-2型**  
**H: 700タイプ用**

**⑤**  
**笠木(プランター用)**  
**H: 700タイプ用**




## 2 安全のために必ず守ってください



ポスト口にむやみに手や指を入れると、けがをする危険がありますのでご注意ください。



電球を取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険がありますのでご注意ください。



門扉やイリスサイン(横付けタイプ)に腰を掛けたり、物を吊り下げたりしないでください。けがをする危険がありますのでご注意ください。




仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用しないでください。火災、感電の危険があります。

# 3 使用方法

## 3-1 カンヌキ錠の操作方法

※カンヌキ錠は、イリス門扉1型・2型・3型・4型用のものです。



お出かけのときは、次の手順でカンヌキ錠を操作し門扉を開閉してください。



- ①カンヌキ錠の取手を地面と水平になるまで、持ち上げます。
- ②カンヌキ錠の取手をカンヌキ錠部品Aまでスライドさせます。
- ③カンヌキ錠の取手をカンヌキ錠部品Aの取手納まり部に納めて門扉を開けます。

### ご注意

- 門扉を閉じる場合は、逆の操作をしてください。
  - 両開き片開きとも操作方法は同じです。
- このイリス用調整金具は内外開き90°ごとに門扉の動きをとめる位置仮固定機能が付いています。




## 3-2 ポスト扉の開閉方法


### (1) JEXポスト(BA-7型)

ポスト扉の開閉は、家側・道路側両方から可能です。


ポストの中に投函物が入っているときは、次の手順で取出してください。



①ポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに下に引き下げます。



②ポスト扉を下へ引き下げたまま、投函物などを取出します。




③投函物を取り出してから、ポスト扉を静かに上げて閉めます。

#### ご注意


- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らす恐れがあります。早目に投函物を取り出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに上げてください。扉で手をはさむ危険があります。
- ポスト扉は必要以上に下へ引き下げないでください。ポスト扉の丁番部分を損傷する恐れがあります。

### 3-3 ネームシールの貼り方


ブリックストーン門柱には表札用にネームシール(アルファベット文字)が用意されています。ご希望に応じて次の要領で表札パネルに貼ってください。




- ①表札パネルにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。



- ②文字を切らないように裏紙のみをハサミで5分の1程度切ります。



- ③水平ラインと文字の位置を合わせ、文字をセンターラインから左右に等間隔になるよう仮貼りします。



- ④シールが表札パネルからはがれないように裏紙をはがし、しっかり貼り付けてからセンターラインと水平ラインを消します。

## 3-4 照明灯


ブリックストーン門柱には、照明灯の電源スイッチは付いていません。  
施主様または施工店様で用意されたスイッチにて電源の入、切を行なってください。

### ご注意

- 電気工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

## 3-5 プランター

ブリックストーン門柱には、プランターが付いているタイプがあります。お好みの鉢植えを入れてください。



プランターには、鉢植えをそのまま入れてください。

### ご注意

- プランターの中に直接土を入れ、鉢としてのご使用はおやめください。
- 適合の鉢は6号鉢です。

## 3-6 ご注意とお願い


- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。  
また、照明灯が割れ、けがをする危険があります。
- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- ポストは風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らす恐れがあります。早目に投函物を取り出してください。
- ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに上げてください。扉で手をはさむ危険があります。
- ポスト扉は必要以上に下へ引き下げないでください。ポスト扉の丁番部分を損傷する恐れがあります。
- 照明灯の電球を取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 照明灯の電球は、指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原因となります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または最寄りの東洋工クステリア各支店・営業所にご相談ください。

# 4 調整および交換方法

## 4-1 照明灯の電球の交換

### (1) 照明灯HK-2型

電球が切れたときには、次の手順で交換してください。



①グローブを反時計方向(↺)へまわして取はずします。

②電球色蛍光灯を図のようにまわして取はずし、新しい電球(13W:FDL13EX-L)と交換します。

※ベースを持って取扱う

ベース

① 押す

② まわす

③ まわす

- 取はずし方法
  - ① 押しながら
  - ② 左へまわせば、はずれます。
- 取付け方法
  - ① 押しながら
  - ③ 右へまわせば、はまります。

③交換が終わりましたら、グローブを元の位置にしっかりまわし込み取付けます。

### ご注意

- 電源が「切」になっていることを確認したうえで交換をしてください。
- 指定電球以外の電球を使用しないでください。
- グローブの取付時のまわし込みがゆるい場合、雨水が入り漏電などの原因になります。

## 5 お手入れについて

- 年に2～3回の水洗いをしてください。
- 清掃には、金属製ブラシや金ペラは使用しないでください。表面を傷める可能性がありますので柔らかいナイロンブラシ等を使用してください。
- 汚れがひどい場合には中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをしてください。その際、近くの植栽に洗剤がかからないように注意してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は避けてください。
- ブリックの主成分がセメント系であるため内部や目地部分からカルシウム分が水分により溶けだし表面に白いシミ（白華現象）が出る事があります。その場合は、柔らかいナイロンブラシ等で水洗いをしてください。尚、酸や酸性洗剤を用いての酸洗いは表面を傷める可能性があるので行わないでください。
- 商品芯材部の発泡材は難燃材を含んでいますので微小火源では着火しにくくなっていますが80°以上で融解する性質があります。火気や高温のものを近づけないでください。

## 6 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。  
直らなかつたときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
照明灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか。	電源スイッチを「入」にセット
	電球が寿命で切れていませんか。	電球を新しいものと交換 (8ページ参照)

### ご注意

- 配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

## 7 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	製品にシール表示してある製品名
施工日	年 月 日
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
道 順	付近の目印などもお知らせください

## 8 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- インターホン

インターホンスタンドに付けるためのインターホンは、一般市販品を付ける事ができます。

御自宅の親機に合わせて市販品を御購入ください。

※インターホン・カメラ付きインターホンについては、弊社でも一部取扱っていますので御相談ください。

- 表札

インターホンスタンドAタイプには、市販品の表札を接着剤で貼り付けられます。御希望の表札を御購入ください。

## 9 仕様

照明灯HK-2型

電 源	AC100V 50/60Hz
使用電球	13W 電球色蛍光灯(FDL13EX-L)

# 東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-246-7510(代)  
関東支店 03-3290-8510(代)  
中京支店 052-807-5501(代)  
関西支店 06-6330-3631(代)  
中国支店 086-478-5533(代)  
九州支店 0943-32-3100(代)

札幌営業所 011-640-8000(代)  
静岡営業所 054-238-3301(代)  
長野営業所 026-263-0861(代)  
広島営業所 082-241-4125(代)  
南九州営業所 099-256-8955(代)  
千葉出張所 0471-63-7888(代)

取説コード

**UA018**

97-01A  
199901B