

スペースガードRS型・CA型

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

梱包明細表

1] 固定式

名称	員数
本体	1
アンカー棒	1
取付説明書	1

2] 取外し式フタナシ・キーナシ

名称	員数
本体	1
地下箱 (フタナシ)	1
取付説明書	1


3] 取外し式フタ付・キーナシ

名称	員数
本体	1
地下箱 (フタ付・キーナシ用)	1
取付説明書	1


4] 取外し式フタ付・南京錠付

名称	員数
本体	1
地下箱 (フタ付・南京錠付用)	1
南京錠 (含キー3コ)	1
ロック軸	1
取付説明書	1

1. 基本寸法図



2. 施工について



<注意>

- ポールの間隔は1.5m～2mに設置するのが適当です。また、鎖の長さはポール間隔より10%程度長くしてください。
- 本体に鎖を止めるジョイントはNBを使用してください。(オプション)

<注意>

- 壁面に鎖を止める場合はCジョイント (オプション) を使用してください。

■使用上のご注意 (施主様へ)

- 本体によりかかったりのぼったりしないでください。本体が破損し、ケガをする危険があります。
- はってある鎖をひっぱたり、乗ったりしないでください。本体が破損して鎖が外れ、ケガをする危険があります。
- 夜間など鎖が見えにくい時、ひっかからないよう注意してください。転んでケガをする危険があります。
- フタ付の地下箱のフタを本体を外してある時開いたままにしておかないでください。つまずいてケガをする場合があります。
- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体に付いているモルタル等は完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

D295

199908A