

アルティオン用調整金具

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為、に施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

名 称	員 数
調整金具本体	2
ケースカバー	2
シャフト用ワッシャー	2
調整金具取付ビス M5×12トラス	4

1.取付方法

120°
変形門柱

ワッシャー

調整金具本体

ケースカバー

M5×12トラス

※取付け調整後にケースカバーを付けて下さい。

1 ①ネジを外す M5×33

②ボルトをゆるめる

2

M5×30ナベ SWセムス

●左右勝手の変更

- 1 ネジを外し、ボルトをゆるめ、本体からヒンジを抜く。
- 2 ヒンジからシャフトを抜き反転させる。
- 3 本体を反転させ、ヒンジを組み込む。

※ヒンジを固定するネジは左右勝手に上下向きが変わります。

3

2.調整方法

調整範囲

±6 mm
内外方向

±5 mm
間口方向

調整順序

- ①まず、「調整ボルト」をまわし、「内口寸法」を決めて下さい。
- ②次に、「調整ネジ」をゆるめ、「内外寸法」を決めて下さい。寸法が決まりましたら、「調整ネジ」を締めつけ、固定して下さい。
- ③調整が完了しましたら、「調整ボルト」を締めつけ、固定して下さい。

調整ボルト

間口方向

調整ネジ

内外方向

調整ネジ

内外方向

調整ボルト

間口方向

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更は避けて下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にねらした柔いぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

A85

JC-B①
IF-B②