


- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

## 姿図及び基本使用図

### ■使用説明図



### ■使用上の注意

- 平らな所で御使用下さい。
- 腰掛部にきちっと座り、にぎり棒を握り、御使用ください。
- 幼児が使用する場合は必ず保護者がついて御使用ください。
- 使用の際にまわりの方が、足をシーソーの下に入れない様に御使用ください。

### ●木生機・施工要領へ

- ①木は生きものですから自然環境下において、使用にさしつかえない範囲でのソリ、曲り、割れ等が発生する場合があります。
  - ②屋外で使用する場合には木材保護塗料を塗ってご使用ください。  
(例：キシラデコール 3年に1度の塗布)
  - ③腐食や変形の原因となりますので、木材表面に故意にキズをつけないように注意して下さい。
  - ④ゴミ、汚れ等を長期間放置しますと、汚れが落ちにくくなりますので速やかに清掃して下さい。
- 以上のような留意点に注意をはらい、メンテナンスを繰り返しますと、高温、多湿の日本においても木材の自然の姿そのままに、木肌は美しさをいつまでも保ちます。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

取説コード

**F21**

1A-C①