



エントランスライト
DEK-27型 DEK-28型
DML型

取扱説明書

保管用

品名	灯具	適合ポール	器具色	適合ランプ
エントランスライト DEK-27型	LYY05	LYV71 DLC31 DLC32	ネオブラック	FDL9EX-L × 1 (ツイン2蛍光灯・電球色)
エントランスライト DML型	LYY07	LYV74 DLD31 DLD32	スモークグリーン	
エントランスライト DEK-28型	LYY05	LYV72	ネオブラック	
エントランスライト DML型	LYY07	LYV75	スモークグリーン	

お客様へ お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと必ず保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

!**警告**

	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下によるけがの原因となります。		■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。
	■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災の原因となります。		■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、電器店、または別紙ご相談センターにご相談ください。

!**注意**

	■点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。		■本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。 本体の取りはずしには資格が必要です。
--	---	--	--

■ 定格

品名	使用電圧	消費電力	ランプ電力	使用ランプ
エントランスライト DEK-27型	DC12V	9.5W	9W	9Wツイン2蛍光灯(電球色) FDL9EX-L
エントランスライト DML型				
エントランスライト DEK-28型				
エントランスライト DML型				

使用上のご注意

- ・冬場など周囲の温度が低い場合は、明るくなるまで時間を要したり、点灯直後にちらつきが発生する場合があります。
- ・電源を入れても点灯しない場合は電源を切り、5秒以上たってから再び電源を入れてください。
それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか、確認してください。

各部のなまえと ランプ交換について

△注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行なうと感電の原因となります。

- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。

取付けは確実に行ってください。

取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

- ・点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が過熱しており、
やけどの原因となります。

1 ツマミネジ2本をゆるめ
2 枠をはずす



3 ランプを交換する

4 グローブを取付ける
グローブパッキンが取付いていることを確認してから、

5 ツマミネジ2本で
5 枠を取付ける

・ツマミネジは均等に締付けてください。

取付けが不完全な場合、
落下によるけがの原因となります。



お手入れについて

△注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行なうと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。