

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げ  
 いただきまして、まことにありがとうございます。

# 快適にご使用していただくために

## ガーデングッズ アルミキャスト ファニチャー — 取扱いに際してのご注意とお願い —

●Fタイプ・コーヒーテーブル・エンドテーブル

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。  
 お読みになったあとは、大切に保存してください。

### ●安全上のご注意

- 踏み台代わりにテーブルや椅子の上に乗らないでください。  
 倒れてケガをする危険があり、また破損の原因にもなります。
- 座った状態で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。  
 倒れてケガをする危険があり、また破損の原因にもなります。
- 傷つきやすい床面(フローリング・畳等)での使用は床のキズ・へこみの原因になります。  
 敷物等を敷くことでキズやへこみの防止に効果があります。
- 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。  
 特にお子様のご使用には十分に注意してください。

### ●お手入れについて


- 長時間、直射日光や風雨にさらさないでください。  
 塗膜の劣化やサビの原因になります。
- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤で汚れを落としてください。  
 その後、洗剤が残らないようによくふきとってください。

### ●テーブルの組立方法

組立図は裏側から表示しています。  
 天板のガラスを破損してケガをしないよう注意してください



#### 梱包明細 コーヒーテーブル

名称	員数
ガラス天板	1
天板	1
脚	4
止めネジM8×28	8
M8用ナット	8
M8用座金	8
組立用スパナ	1



#### エンドテーブル

名称	員数
ガラス天板	1
天板	1
脚	4
止めネジM8×28	8
M8用ナット	8
M8用座金	8
組立用スパナ	1



東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-246-7510(代) 札幌営業所 011-640-8000(代)  
 関東支店 03-3290-8530(代) 静岡営業所 054-238-3301(代)  
 中京支店 052-807-5301(代) 長野営業所 026-263-0861(代)  
 関西支店 06-6330-3526(代) 広島営業所 082-241-4125(代)  
 九州支店 0943-32-3900(代) 南九州営業所 099-256-8955(代)  
 中国支店 086-478-5533(代) 千葉出張所 0471-63-7888(代)

生産国:中国

取説コード

**UZ066**

200003A