



エントランスライト EH-11型用灯具

取扱説明書

保管用

品名	灯具品番	適合ポール
エントランスライト EH-11型	L YW61	L YV23

お客様へ お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下によるけがの原因となります。 	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災の原因となります。 		<ul style="list-style-type: none"> ■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、電器店、または別紙ご相談センターにご相談ください。

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。 	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ■本体の取りはずしは、工事店電器店に依頼してください。 本体の取りはずしには資格が必要です。
	<ul style="list-style-type: none"> ■器具の真下に温度の高くなるものを置かないでください。 火災の原因となります。 		

仕様

使用電圧	付属ランプ
AC100V	40形ミニクリプトン電球（クリア・110V用・E17）

●定格100V用のランプも使用可能です。

この紙は再生紙を使用しています。

各部のなまえと ランプ交換について

△注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行なうと感電の原因となります。

- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、
火災の原因となります。
- 取付けは確実に行ってください。
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- ・点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

1 枠をはずす

2 グローブをはずす

3 ランプを交換する

4 グローブを取付ける

取付けが不完全な場合、浸水による
感電の原因となります。

5 枠を取付ける

取付けが不完全な場合、落下による
けがの原因となります。

お手入れについて

△注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行なうと感電の原因となります。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり
乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

