



施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことに
ありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書

オールドアイアン門扉

- オールドアイアンA錠 仕様 -

もくじ

1. 安全のために必ず守ってください	1
2. 各部の名称	3
3. 使用方法	4
3-1 錠の開閉方法	4
3-2 落し棒の操作方法	4
3-3 施錠・解錠方法	5
3-4 ご注意とお願い	6
4. お手入れについて	6
5. 修理	6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
	説明の内容で知つておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意




- 開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

⚠ 注意



- 門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



- 門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。


⚠ 注意




- 強風時には必ず施錠し落し棒をおろしてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

- 落し棒の付いている側の門扉は、必ず落し棒を下げるて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意


- 落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を、落し棒の掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

- 把手やアームを持って門扉を開閉するときには、扉に手を当てないように注意してください。


2 各部の名称

(1)両開き



把手
アーム
オールドアイアンA錠・両錠


(2)片開き



把手
アーム
オールドアイアンA錠・片錠

3 使用方法

3-1 錠の開閉方法




①把手またはアームをにぎってまわすと、アームが外れ、押すと門扉が開きます。

②門扉を閉めるには、門扉を閉じてアームが錠受け座に納まるようにします。

3-2 落し棒の操作方法

(1) 落し棒の落し方



①門扉を固定するには、落し棒受けのあるところで落し棒操作つまみを持って、落し棒を少し持ち上げます。


②落し棒操作つまみを、落し棒ホルダーのミゾ（※1）を通しながら下げます。

③落し棒操作つまみを90°回転しながら落し棒を下げ、落し棒受けに入れます。

補足

● 片開き仕様には落し棒はありません。

(2) 落し棒の上げ方



①落し棒を上げて門扉を開くには、落し棒操作つまみを、落し棒ホルダーのミゾ（※1）を通して持ち上げます。


②落し棒操作つまみを90°回転して、落し棒ホルダーの受け部（※2）に落し棒操作つまみをのせます。

補足

● 片開き仕様には落し棒はありません。

3 - 3 施錠・解錠方法

(1) 道路側 ※図は、右勝手の場合を示します。




①キーで施錠・解錠するには、表3-1にしたがって操作します。

表3-1 キーの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※1)	反時計回り	時計回り
解錠(※2)	時計回り	反時計回り

(2) 家側 ※図は、右勝手の場合を示します。



①「エマージェンシー機構」で施錠・解錠するには、
2mm×7mm幅の溝に入るキーの先端やコイン、マイナスドライバーなどを差し込んで回転してください。表3-2にしたがって操作します。

表3-2 エマージェンシーの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※3)	時計回り	反時計回り
解錠(※4)	反時計回り	時計回り

! 注意

- エマージェンシー機構は、いたずらをある程度抑止できますが、部外者の解錠操作を完全に防止するものではありません。

3-4 ご注意とお願ひ

⚠ 注意

- 製品に不具合が生じた場合、むやみに分解しないでください。

お願ひ

- キーはメーカー純正のものをご使用ください。なお、キーの作製を行うためには、キーNoが必要です。キーNoを、「5 修理」の欄に控えてください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。
鍵がスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。
油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。
表面が変色するおそれがあります。

4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

- ①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。
 - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願ひ

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

(2) キズの補修

- ①あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		キ - N o	

—お客様相談室—
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

