



フットライト
LEDフットライト (FH-2型)

取扱説明書

保管用

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

△警告

- 器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり変な臭いをするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

△注意

- 定期的に清掃を行ない、器具上面が枯葉等で覆われないようにしてください。火災の原因となります。
- お手入れの際には、必ず電源を切り、温度が十分冷えてから行なってください。感電・やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。*1 3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

*1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8~10年が取り替え時期の目安です。

お手入れ・点灯ユニット交換 △注意(必ず、電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。)

- 器具の清掃について.....水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- 点灯ユニット交換について.....点灯ユニットの交換は、お買い上げの販売店(工事店)または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。

点灯ユニット YKB3210

●定 格

使用電圧	周波数	入力電流	入力電力
AC100V	50/60Hz	0.013A	1.3W

取説コード

UA156
UZ149