

ほせるんです α 有効開口 寸法公式表

制作日: 2004.12

機 種		W 有効開口
テラス障子 2枚建て	RB型 土間・床 ($1506 \leq SH \leq 1829$)	$(SW \div 2) - 88$ 【 $SW - (SW \div 2) - 7 - 8 - 49 - 5 - 19$ 】
	RB型 AS、F型・L型 土間・床 ($1829 < SH \leq 2000$)	$(SW \div 2) - 90.5$ 【 $SW - (SW \div 2) - 9.5 - 8 - 49 - 5 - 19$ 】
	F型・L型 AS ($2000 < SH \leq 2400$)	$(SW \div 2) - 95.5$ 【 $SW - (SW \div 2) - 14.5 - 8 - 49 - 5 - 19$ 】
引戸障子 2枚建て		$(HW \div 2) - 99$ 【 $HW - (HW \div 2 + 26) - 55.5 - 15 - 2.5$ 】
ドア (W=900)		W-112