



エントランスライト

EK-27型・EK-28型・ML型用灯具

取扱説明書

保管用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。

- ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



分解禁止

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



必ず守る

注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。



必ず守る

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。



接触禁止

■ランプ交換・お手入れの際は、壁スイッチをオフにする

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



必ず守る

使用上のご注意

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

- ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。ナショナル製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
- 白熱ランプは使用できません。
- ランプの交換方法は裏面の「各部のなまえと取り付けかた」の手順 **4**、**5**、**6** を参照してください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	6W	D10形パルックボールスパイラル蛍光灯 (E17) (ランプ定格消費電力8W)

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実にを行う

取り付けに不備があると、
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実にを行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■ 器具を改造したり、部品交換をしない

火災・感電・落下のおそれがあります。

■ 指定以外の場所に取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- 浴室などの湿気の多い場所
- 振動や衝撃の多い場所

●この器具は防雨型、ポール取付専用です。

■ 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

注意

■ 温度の高くなるものの近くに取り付けない

ガス機器やその排気筒の近くに取り付けしないでください。
火災の原因となることがあります。

■ 調光器と組みあわせて使用しない

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組みあわせて使用
しないでください。火災の原因となることがあります。

●調光器の取り外しが必要です。

各部のなまえと取り付けかた




器具の取り付けは説明書に従い、確実にを行う。
火災・感電・落下によるけがの原因となります。

1 ポールを建てる

ポールの施工説明書は、別途ポールに添付しております。
必ずご参照ください。

2 口出線に 電源線を接続する

- 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押さえでしっかり固定してください。
ケーブルの押さえ量はケーブル外径の1/4程度としてください。
押さえ込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
- 口出線との接続はスリーブなどにより確実にを行い、防水テーピングを施して
ください。(内線規程(JEAC8001-2000)1335-7~9に準ずる)
- 接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行ってください。
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。



3 本体取付ネジ(2本)で 本体をポールに取り付ける


線のかみ込みにご注意ください。
感電や漏電の原因となります。

4 枠取付ネジ(2本)をゆるめて、枠を取り外し グローブを取り外す

5 ランプを取り付ける

6 グローブ、枠を取り付ける

- グローブパッキングが取り付けられていることを確認してから
グローブを取り付ける。
- ツマミネジ(2本)で枠を取り付ける。
- ツマミネジ(2本)は均等に締め付けてください。



取説コード

Z005

1999-01A

200506B_1009