

ガード

お客様へ


器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

人感センサ付仕様器具の場合(丸・筒・角グローブ共通)



※人感センサ付仕様器具にオプションガードを取り付ける場合

SBEJ41・8BEJ41・GBEJ41・TBEJ41

SBEJ42・8BEJ42・GBEJ42・TBEJ42

SBEJ43・8BEJ43・GBEJ43・TBEJ43

上記の対象型番に付属している取扱説明書の ■オプションガード取り付け方法 1~5
をご参照ください。

人感センサなし仕様器具 丸・筒タイプの場合

1 ガードを取付方法

オプションガードを本体に勘合し
ガード取付ビス（4本）で取付て下さい。




人感センサなし仕様器具 角タイプの場合

1 台座からガードを取りはずす


取付ビス（4本）を緩めて取り外してください。

グローブ取付後
取付ビス（4本）で取付けてください。



2 ガードを取付方法

台座を本体に勘合し
ガード取付ビス（4本）で取付て下さい。




角タイプ ランプ交換時の注意

1 台座からガードを取りはずしてからグローブをはずしてください

取付ビス（4本）を緩めて取り外してください。

グローブ取付後
取付ビス（4本）で取付けてください。

型 番



- KM1型用ガードA
SBEJ71・8BEJ71・GBEJ71・TBEJ71




- KM1型用ガードB
SBEJ72・8BEJ72・GBEJ72・TBEJ72




- KM1型用ガードC
SBEJ73・8BEJ73・GBEJ73・TBEJ73

丸タイプ



- KM2型用ガードA
SBEJ81・8BEJ81・GBEJ81・TBEJ81




- KM2型用ガードB
SBEJ82・8BEJ82・GBEJ82・TBEJ82




- KM2型用ガードC
SBEJ83・8BEJ83・GBEJ83・TBEJ83


筒タイプ



- KM3型用ガードA
SBEJ91・8BEJ91・GBEJ91・TBEJ91



- KM3型用ガードB
SBEJ92・8BEJ92・GBEJ92・TBEJ92



- KM3型用ガードC
SBEJ93・8BEJ93・GBEJ93・TBEJ93

角タイプ