

お客様用手引き

当社の商品をお買い上げいただき有難うございました。末永くご愛用いただくために、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

ごみ一れを、遊び場あるいは住居の一部等への転用を目的として、みだりに改造、変更をしないでください。

1 施工上のご注意

施工店様へ

- 商品の施工に関しては必ず「施工説明書」に従ってください。
また、施工完了後に「施工説明書」と、この「お客様用手引き」を施主様にお渡しください。
- 設置する場合は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。
- 屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が屋根を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。
- 電気配線をする場合は、必ず電気工事店へご依頼ください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行ない不都合がないか確認してください。

2 安全のため必ず守ってください

施主様へ

- 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持って行なってください。
けがをする恐れがあります。
また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。
- 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。
故障や破損の原因になります。
- 通常使用されない時は必ず施錠してください。落し棒の付いている商品は、落し棒も同時におろし、扉を固定してください。
また、強風時にはロープ等で固定してください。
強風などで扉が移動し、けがや、事故の原因となります。
- 扉を開けたままで放置しないでください。
扉が風であおられ危険です。
- 商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。
変形の原因になります。
- 製品に電線を巻付けしないでください。
漏電により感電する恐れがあります。
- 積雪が20cm (60kgf/m²) を超える前に雪下ろしをしてください。
※積雪量1cm当り3kg/m² (比重0.3) の単位にて算出しています。
また地域、気象条件により単位数が異なりますのでご注意ください。

- 長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
- あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。
- お手入れは中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。

4 商品のお問い合わせ

商品へのお問合せは…

この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室

 0120-126-001