

施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

G吊引戸

もくじ

1.安全のために必ず守ってください	1
2.各部の名称	2
3.引戸の開け方、閉め方	3
4.お手入れについて	5
5.ご注意とお願い	7
6.修理を依頼する前に	7
7.修理と保証	8
8.別売り品	8

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意




●引戸にぶらさがったり、よじのぼったりしないでください。部品の破損や故障の原因になり、思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



●開閉をする前に周囲に人がいないこと、および障害物がないことを確認して開閉してください。特に小さいお子様には、十分に注意してください。

⚠ 注意



●開閉をするときは、扉と柱の間や下レールなどのすき間に手足をはさまないように注意してください。

⚠ 注意



●開閉をするときは、静かに行なってください。勢いよく動かすと、錠や駆動部が破損するおそれがあります。

⚠ 注意




●引戸は開けたまま放置せず、必ず1回ごとに閉めてください。強風時には、扉が勝手に動き思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



●在宅時は必ずスペアキーがあることを確認してください。セキュリティ状態「ON」で施錠された場合、キーがないと家側から解錠できなくなります。

2 各部の名称



NO,	名称
①	フレーム
②	柱(戸当り用)
③	柱(中間用)
④	柱(端部用)
⑤	スクリーン




NO,	名称
⑥	吊引戸 本体
⑦	吊引戸 合掌框
⑧	錠ユニット
⑨	取っ手
⑩	戸当り

NO,	名称
⑪	上レール
⑫	下レール


3 引戸の開け方、閉め方

■各部名称


※錠ユニットは2タイプあります。
ご購入された、タイプの確認をしてください。

道路側	家側	
	シリンダー錠	セキュリティー錠
		

- ① シリンダー……………道路側から錠の「施錠」、「解錠」を行ないます。
- ② サムターン……………家側から錠の「施錠」、「解錠」を行ないます。
- ③ セキュリティサムターン…家側から錠の「施錠」、「解錠」を行ないます。
- ④ セキュリティシリンダー…セキュリティモードの「ON」、「OFF」を行ないます。
- ⑤ 取っ手……………引戸を開く箇所です。(セキュリティ錠の場合)



1. 施錠・解錠方法 [道路側から]



※セキュリティーの「ON」、「OFF」に関わらず、道路側からは施錠・解錠することができます。

2. セキュリティ錠の施錠・解錠方法 [家側から]

【セキュリティを「ON」にしておくと、ツマミを操作しても解錠（施錠）ができないようになります。】




①家側からセキュリティシリンダーにキーを差込みます。




②キーを回して、セキュリティを「OFF」にしてください。



③ツマミを上げ解錠します。




④ツマミを下げ施錠します。



⑤キーを回して、セキュリティを「ON」に戻します。


3. シリンダー錠の施錠・解錠方法 [家側から]




※施錠できないときは、吊引戸を開けてから再度閉め直してください。

4. 吊引戸の「開け」、「閉め」

シリンダー錠の場合



セキュリティ錠の場合



※吊引戸を開ける場合は、取っ手のボタンを押しながら引ってください。

4 お手入れについて

お願い

- 各部に異常や不具合が生じた場合には、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。

1. 製品全体のお手入れについて

1-1 製品全体の清掃方法 ※定期的に行なってください。

お願い

- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはがれるおそれがあります。





清掃方法

汚れが軽い場合	水で濡らした布でふいた後、乾拭きをしてください。
汚れがひどい場合	中性洗剤を薄めた液で汚れを落した後、よく水洗いをし拭きとってください。

1-2 アルミ部にキズをつけてしまった場合の補修方法

お願い

- 弊社指定の補修塗料で補修してください。




2. 吊引戸のお手入れについて

※年に2~3回行なってください。

お願い

●円滑な作動を維持するため、上ローラー部にシリコン系の潤滑材を塗布してください。



お願い



●シリコン系以外の潤滑材を使用すると砂やほこりが付着し、ローラーの動きを悪くするおそれがあります。

3. 下レールの清掃

※定期的に行なってください。

お願い

●円滑な作動を維持するため、下レールを清掃してください。



5 ご注意とお願い

お願い

- キーに刻印している番号（英数字）をご使用前に下記に控えてください。

鍵番号		 鍵番号
-----	--	---

紛失時はこの番号で発注してください。鍵番号が不明の場合は、錠ユニットごと交換になります。

- スペアキーをお求めの場合は、キーと同梱包のご案内用紙をご覧ください、お買い上げの販売店（工事店）にお問い合わせください。
- シリンダーの動きが悪くなった場合は、鍵穴専用の潤滑剤（市販）を使用してください。鍵穴専用ではない潤滑剤を使用すると故障の原因になるおそれがあります。
- レールにたまった水が凍結した場合は、必ず溶けてから開閉してください。部材などの破損や故障の原因になるおそれがあります。
- 在宅時は必ずキーがある事を確認してください。キーが無い場合、セキュリティ機能を「ON」にして吊引戸の道路側から施錠すると家側から解錠できなくなります。
- 外出時は必ずキーを所持していることを確認してください。キーを所持していない場合、ゲートの家側から施錠すると道路側から解錠できなくなります。

6 修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかつたときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
パネルが開閉できない	施錠していませんか	解錠してください （「3 引戸の開け方、閉め方」(P.3) 参照）
	開閉に必要なスペースに 障害物はありませんか	障害物を取除いてください
	下レール内が凍結していませんか	ぬるま湯をかけて溶かしてください
	下レール内に砂や小石などが たまっていませんか	砂や小石を取り除いてください （「4 お手入れについて」(P.4) 参照）
施錠・解錠できない	キーが間違っていないですか	正しいキーを差込んでください
	セキュリティ機能が「ON」に なっていませんか	セキュリティ機能を「OFF」に してください。 「3 引戸の開け方、閉め方」(P.3) 参照

7 修理と保証

(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)	1年	2年
電装部品	無 料	有 料
電装部品以外	無 料	有 料


(2) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ の 他	

8 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

名 称	略 図	使用目的
補修塗料		アルミ表面にキズをつけたときの補修にご利用ください。



メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

G吊引戸 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	平成 年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話	()

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL.(03)3341-5051(代)

- 保証者**
東洋エクステリア株式会社
- 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 対象商品**
東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品
- 保証内容**
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
- 免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
 - ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの

- 商品以外に起因する不具合。
- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦ 環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

— お客様相談室 —
☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UB010

JZZ617883
200903A_1039