

目次

■設計基準	1～3
■加工・取付けされる方へのお願い	4・5
■代表納まり例	6・7
■構成内容・各部名称図	8～10
●スタンダードタイプ L型	8
●スタンダードタイプ C型（屋根付き）	9
●スタンダードハンガー L型	10
■ガラス寸法表（規格パターン）	11～13
■標準姿図	14・15
■基本図	16～28
●開口部（縦断面図）	16
●はめころし（横断面図・縦断面図）	17
●外付枠	18
●引戸（細框／下枠立上り付き／内網戸）	19
●引戸（太框／下枠立上り付き／内網戸／バーハンドル）	20
●H24引戸	21
●高窓	22
●ランマ窓	23
●ドア	24
●屋根（角度自在）	25
●屋根（片流れ／5°～30°）	26
●屋根（合掌／5°～30°）	27
●ハンガー引違い引戸	28
■アルミ型材一覧表	29～32
■組立て・取付け順序	33
■枠材・方立の固定方法	34
■各部の組立て・取付け	35～79
●はめころし枠	35～38
●引戸枠	39・40
●H20、22引戸障子	41・42
●H24引戸障子・額縁（オプション）	43
●引戸用網戸（オプション）	44
●引戸用バーハンドル（オプション）	45・46
●ドア	47
●高窓	48
●ランマ窓	48
●屋根（角度自在）	49～57
●屋根（片流れ）	58～63
●屋根（合掌）	64～70
●野縁	71
●オプション（レターボックス（目隠し付））	72
●ハンガー引戸枠	73・74
●H20・22ハンガー引戸障子	75～79
●減速部品取付け現場加工手順	80
■施工後の建付け調整	81・82
■梱包明細書	83～91
■障子ガラス寸法割出し公式	92