

施主様用

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

樹の木テラス

もくじ

1.安全のために必ず守ってください	1
2.各部名称	2
3.製品のご注意とお願い	3
4.お手入れについて	4
5.修理を依頼する前に	5
6.修理	6
7.別売り品	6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意



- 屋根材の上に積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。屋根材が雪の重さで破損してケガをするおそれがあります。
 - ・積雪量は、積雪1cmあたり3kg/m²として算出しています。湿った雪ではこれより重くなる場合がありますので、早めに雪をおろしてください。
- 積雪地仕様の場合は積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。

⚠ 注意



- 屋根の上に乗らないでください。また、重量物を載せたり、柱にぶらさがらないでください。落ちてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意




- 内部日除けやくさり樋に物をぶらさげたり、ぶらさがったりしないでください。落下してケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



- テラスに頭などをぶつけないように注意してください。ケガをするおそれがあります。


⚠ 注意



- 製品に電線を巻き付けないでください。漏電により、感電するおそれがあります。

2 各部名称

(1) 化粧桁タイプの場合




- ① 垂木掛け
- ② 垂木掛けキャップ
- ③ 主柱
- ④ 雨樋柱
- ⑤ 雨樋柱カバー
- ⑥ 92°エルボ
- ⑦ 化粧桁
- ⑧ 化粧桁キャップ
- ⑨ 中間垂木
- ⑩ 妻垂木
- ⑪ 中骨
- ⑫ 屋根材
- ⑬ 天井材 **オプション**
- ⑭ 中間垂木カバー
- ⑮ 妻垂木カバー
- ⑯ 側面フィックス **オプション**

(2) 移動桁 (化粧雨樋タイプ)



- ① 垂木掛け
- ② 垂木掛けキャップ
- ③ 主柱
- ④ 雨樋柱
- ⑤ 雨樋柱カバー
- ⑥ 丸樋
- ⑦ 92°エルボ
- ⑧ 移動桁
- ⑨ 移動桁キャップ
- ⑩ 化粧雨樋
- ⑪ 化粧桁キャップ
- ⑫ 中間垂木
- ⑬ 妻垂木
- ⑭ 中骨
- ⑮ 屋根材
- ⑯ 天井材 **オプション**
- ⑰ 中間垂木カバー
- ⑱ 妻垂木カバー

(3) 移動桁 (丸雨樋タイプ)



3 製品のご注意とお願い

⚠ 注意

- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。製品の性能を低下させるおそれがあります。
- 雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり、キズが付く原因になります。プラスチック製のスコップ等で静かに行なってください。
- テラスの近くで暖房器具、バーベキューコンロを使用しないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。
- 側面フィックス、内部日除け、くさり樋の近くで火を燃やしたり、加熱しないでください。側面フィックスや内部日除けが溶けたり変形するおそれがあります。

お願い

- 製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店にご相談ください。
- 弊社指定の付属品以外は取付けないでください。
- ボルト、ナット、ネジ等は絶対にゆるめないでください。
- 人工木材は樹脂を含んでいるため、摩擦により静電気を帯電する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 人工木材は、使用状況により水アカや足跡・雨ジミなどの汚れが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。

4 お手入れについて


(1) 本体の清掃・点検

- ①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
 - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。
 - c.木調部の頑固な汚れの場合は、次亜塩素酸系漂白剤（カビキラー等）を所定の割合で薄めて使用し、汚れを落としたあとで、漂白剤が残らないように、よく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- デッキ表面をブラシ等で洗浄する際は、材料の研磨方向に沿って擦ってください。
- 金属製のブラシは使用しないでください。ブラシ等での洗浄の際は汚れの落ち方を見つつ、過度に強く擦らないようにしてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたり、材料が変質、変色することがあります。
- 定期的（年1回程度）にボルトのゆるみを点検し、締め直してください。

(2) 木調部のキズの補修



お願い


- 60番のサンドペーパーを用意してください。

- ①60番のサンドペーパーを材料の筋目に沿って擦ってください。

補足

- 研磨は、局部的に強く擦らずに、全体をぼかすように数回擦るときれいに補修できます。
- 平らな広い面を補修する場合は、市販のハンド研磨器を使用すると楽に補修できます。

(3) 雨樋の清掃



お願い

- 雨樋の中に枯葉、ゴミなどがつまって雨水がたまってしまう場合は、定期的に掃除してください。


⚠️ 注意

- 脚立や踏み台を使う場合は、ケガをしないように足もとに注意してください。
- 掃除の際は、安全のため必ず手袋をしてください。

(4) ドレンエルボの清掃方法

⚠ 注意

- ドレンエルボキャップを外すとき、ほこりや泥水があふれ落ちるおそれがあります。衣類につかぬよう、また目や口に入らぬように注意してください。



- ①ドレンエルボキャップを回転させて取外し、たまった落ち葉やほこりを取除いてください。
- ②落ち葉やほこりを取除いた後は、両手でしっかりと取付けてください。

お願い

- 樋がつまると雨水が雨樋からあふれ落ちますので、樋にたまった落ち葉やほこりは定期的に取り除いてください。
- 雨樋柱カバー内部の清掃が必要な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

5 修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。直らなかったときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
桁先から雨水が垂れる	雨樋が枯葉などでつまっていませんか	雨樋を清掃してください (「4 お手入れについて」参照)

6 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	

7 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
 - ・内部日除け
 - ・くさり樋
 - ・側面フィックス

樹の木テラス 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し木材部品	1 ヶ 年
お引渡し日	平成 年 月 日	
お 客 様	ご住所	様
	お名前	
	電 話 ()	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをご約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 保証者**
株式会社LIXIL
 - 保証の対象者**
当該商品の所有者
 - 対象商品**
TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
 - 保証内容**
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
 - 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
 - 免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことにより起因する不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
 - ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
 - ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
 - ⑦ 環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの附着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
 - ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
 - ⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
 - ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談センター

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

UE078

JZZ617693C
200902A_1041
201210C_1041