

## 施主様用

快適に使用していただくために

## 取扱説明書 自然浴生活

## カンバHRテーブル

## もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください .....1
- 2.各部の名称 .....1
- 3.使用における注意 .....2
- 4.お手入れについて .....3
- 5.別売り品 .....4

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

# 1 安全のために必ず守ってください

## ⚠ 注意



- 本体に乗ったりぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。部材が変形・破損したりしてケガをするおそれがあります。


## ⚠ 注意



- 本体に30Kgを越える重い物を載せたり、吊るしたりしないでください。本体が落下したり、壊れてケガをするおそれがあります。

# 2 各部の名称

※図は腰壁仕様の場合を示します。



## 3 使用における注意

### お願い

- 雨のあたる場所、湿度の高い場所では使用しないでください。

### お願い

- 一時的でも使用しないときは、布をかけるなどして、日光が直接あたらないようにしてください。

### お願い

- 熱い物や、底のザラついた物を直接置かないでください。変色やキズの原因になります。

### お願い

- ビニールやガラスを長時間直接上にのせて使用しないでください。変形や変色の原因になります。

### お願い

- テーブルクロスなどを置いてその上に熱いものを置かないでください。また、テーブルの上に湿った布などを置かないでください。変色の原因になります。

### お願い

- 水気のあるものをこぼしたら、すばやく拭き取ってください。変形や変色の原因になります。

### お願い

- 天板はテーブル脚を外してたたむことができます。たたんだ状態で固定することができませんので、風の強いとき等は折りたたまないでください。風で音なりがするおそれがあります。また、テーブル脚を付け直す際、確実に脚を固定してください。

### お願い

- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。

### お願い

- ネジなどは絶対にゆるめないでください。

### 補足

- 塩害地域(海沿いの地域)ではサビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

## 4 お手入れについて

### (1) カウンターテーブルの清掃

#### お願い

- 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 万一汚れたときは、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯でうすめ、柔らかい布にひたし、よく絞って表面をたたくように拭き取ってください。そのあと水でひたした布をよく絞って洗剤液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。

#### お願い

- 化学ぞうきんを使用するときは、長時間接触させたまにしないでください。変色や表面がはげたりする原因になります。

#### お願い

- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。材料が変形したり、塗料がはげることがあります。
- 小石・砂などが付着したままでこするとカウンターテーブル表面にキズがつきます。あらかじめ取除いてください。

### (2) 天板（天然木）について

- 木は自然素材のため、使用にさしつかえのない範囲で節があります。また、ソリやヒビが生じる場合がありますが、強度への影響はありません。
- 木は自然素材のため、木目や色合い、木肌にバラツキがあります。  
素材の色合いのバラツキによって、塗装後の製品も仕上り色に差が生じますが、自然素材を生かした製品のためご理解をお願いします。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- 木は紫外線などにより肌色が徐々に変化します。木目により色の濃淡が発生することがありますが、品質上の問題ではありません。

### (3) キズの補修

- あやまって脚にキズをつけた場合は、弊社の補修塗料（アルミ製品用）で補修してください。  
放置すると腐食の原因になります。

### (4) 点検

- 脚、ネジ、金具類は、ときどきゆるみやグラツキがないか点検してください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。
- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。



## 5 別売り品

---

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
  - ・補修塗料（アルミ製品用）



## メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# ミッドテリアプロジェクト商品 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保証 期 間	対象部品	期間 (お引渡し日より)
	本体 及び 電装部品	1 年
お引渡し日	年 月 日	
お客様	ご住所	様
	お名前	
	電話 ( )	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、販売店名が不明の場合は、保証し兼ねますので販売店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

販売店	住所・店名	(印)
	電話 ( )	

**株式会社 LIXIL**

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

## 1. 保証者

株式会社LIXIL

## 2. 保証の対象者

当該商品の所有者

## 3. 対象商品

TOEXがミッドテリアプロジェクトブランドで販売し、当社の規定のもと保証している商品

## 4. 保証内容

取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

## 5. 保証期間

当該商品の販売完了日(お引渡し日)から起算して1年間。

## 6. 免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ① 取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合(例えば、取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
- ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雨滴がかかる場所での使用による商品性能不保持や太陽光線下、湿度の高い場所での保管による変色や腐食など)。
- ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④ 取付け・組付け工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。

⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。

⑦ 環境が特に悪い地域又は場所で使用されたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。

⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。

⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)及び破壊行為に起因する不具合。

⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

## お客様相談センター

・商品のご購入・使い方などのご相談

・有償での修理と部品のご購入

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

**UR008**

JZZ618088B  
200902A\_1041  
201210C\_1041