


テラス・屋根

取扱い説明書



で使用にあたって

●この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくで使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。 ご留意いただくとともに、大切に保管してくだ

さい。

目 次

■重要なお知らせ1	■使用方法について4
■警告用語の種類と意味1	■お手入れ方法4.5
■特に注意していただきたいこと2・3	■アフターメンテナンスについて6
■各部の名称3	■商品保証について裏表紙

重要なお知らせ

- · · ご使用の前に ······

●安全のために、必ずお守りください。

「テラス・屋根」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。

なお、この取扱い説明書にしたがわず、乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生 した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。 したがって、「テラス・屋根」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事 項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は版権を有し、その権利は留保されています。
- 3.商品のお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡ください。

問合わせ内容	連絡先窓口	TEL	
商品全般	お客さま相談センター	談センター 面 0120-126-001	
修理のご依頼	LIXIL修理受付センター	10 0120-413-433	

警告用語の種類と意味

●この取扱い説明書で用いるマークは、危険度の高さ(又は事故の大きさ)にしたがって 区分しており、以下のような意味があります。

取扱いには本書の内容にしたがい、十分ご注意ください。

警告用語	意 味
(A注 意)	取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険 又は物的損害の発生が想定されます。

特に注意していただきたいこと

(安全のため、必ずお守りください)

A注意

製品破損に関する仕様(積雪に関すること)

- ●表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしをしてください。製品破損による被害のおそれが あります。
- ・雪の重さは雪の状態によって大きく変化 します。特に春先の雪は新雪に比べ重く なります。
- ・表の積雪量の目安よりも早めに雪下ろし をしてください。
- ・雪下ろしの際、雪は残さず下ろしてください。残った雪が氷状になりたいへん重くなります。
- ・雪下ろしの際、絶対に水をかけないでく ださい。さらに重くなります。
- ・積雪量はタイプにより異なります。タイプは前枠に張付けてあるラベルを ご覧ください。

※「日本雪氷学会の分類名称 Iによる。

雪の種類						
新雪	しまりゆき 締雪	ざらめゆき 粗目雪				
新しく降った粉状の雪。	水分を含んだやや 重い雪・降り積もっ て圧縮された雪。	水分を含んで凍っ ていて粒の大きな 雪。				
雪比重:0.3	雪比重:0.5	雪比重:0.7				
	00000					

	※ 口小当小子云の刀規石が川による。			
耐積雪荷重	製品名	安心してお使いいただける積雪量の目安		
600N/m [*] (61.2kg/m [*])	ライザーテラスII F型600タイプ ライザーテラスII R型600タイプ クリアルーフ	20cm	12cm	8cm
900N/m² (91.8kg/m²)	パワーアルファ F型900タイプ パワーアルファ RA型900タイプ パワーアルファ RB型900タイプ パワーアルファ L型900タイプ パワーアルファ F型ルーフタイプ パワーアルファ RB型ルーフタイプ パワーアルファ L型ルーフタイプ	30cm	18cm	12cm
1500N/m [*] (153.0kg/m [*])	ライザーテラスII F型1500タイプ ライザーテラスII R型1500タイプ パワーアルファ F型1500タイプ パワーアルファ RA型1500タイプ パワーアルファ RB型1500タイプ	50cm	30cm	21cm
3000N/m [*] (305.9kg/m [*])	ライザーテラスII F型3000タイプ ライザーテラスII R型3000タイプ パワーアルファ F型3000タイプ パワーアルファ RB型3000タイプ	100cm	61cm	43cm


A注意


雨どい清掃に関すること

●下記雨どい清掃の際は、必ず手袋をして行ってください。バリなどでケガをするおそれがあります。


【パワーアルファ積雪カバー(オプション)付きの製品の場合】

・積雪カバーを固定しているねじを取外し、積雪カバーを開いて清掃を行ってください。 終了後は積雪カバーを閉じて、ねじ止めしてくさい。






各部の名称



使用方法について


物干し(オプション)の制限荷重について

●物干しの制限荷重は50kg以下です。物干しにぶら下がったり、物干し以外での使用はしないでください。製品が破損し、落下するおそれがあります。



前後移動物干し(オプション)の操作について

- ●前後移動物干しは、下図切欠き部でストップする構造になっております。
 - 移動させる場合は下記手順で操作してください。
- ①物干し竿を少し持ち上げます。
- ②前後に物干し竿を移動させます。
- ※物干し竿は切欠き部以外の位置で止めないでください。物 干し竿が動くおそれがあります。



お手入れ方法

商品の点検

アルミ部分

●定期点検(年一回程度)に、ねじ・ボルト類のゆるみを点検し、締直してください。 締直してもガタつく場合は腐食のおそれがありますので、お買い求めの工務店・販売店、又は当社LIXIL修理受付センターへご連絡 ください。

パネル・波板

●強い衝撃や焚き火などの熱により、パネル・波板にヒビや変形が生じていないか確認してください。 ヒビや変形が生じている場合は、強風・衝撃で破損しやすくなりますので、お買い求めの工務店・販売店、又は当社LIXIL修理受付センターへご連絡ください。

商品のお手入れ

アルミ部分

●アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。お手入れはなるべくマメにしてください。

<汚れが軽い場合>

●水でぬらしたぞうきんで汚れをふき取り、からぶきします。

<汚れがひどい場合>

- ①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などをふき取ります。
- ②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないようによくふき取ります。
- ③全体をからぶきします。

パネル・波板


- ①水でぬらしたぞうきんで、全体についたホコリ・砂などをふき取ります。
- ②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないようにふき取ります。
- ③全体をからぶきします。

お手入れのご注意

- ●洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系薬品は、アルミ形材・ステンレス部品の腐食や塗膜はがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。誤って使用した場合は、すぐに大量の水で薬品をよく洗い流してください。ベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り洗浄剤などを、アクリル板やアルミの木目調部分に使用しないでください。
- ●金属製ブラシ·金ベラなどは、表面の塗膜をキズ付け劣化を早めますので使用しないでください。
- ●屋根材(パネル·波板)に殺虫剤·ガラスクリーナーなどをかけないでください。ヒビが生じるおそれがあります。

雨どいのお手入れ

- ●ドレンエルボキャップを図のように両手で外し、たまった落ち葉やホコリを取除いてください。
- ●降雪時期に凍結による破損のおそれがある場合には、ドレンエルボキャップを図のように両手で取外してください。
- ●降雪時期に凍結により縦どいが破損するおそれがある場合には、縦どい の排水口が雪や氷でふさがれないようにしてください。
- ※ドレンエルボキャップを外すとホコリや泥水があふれ落ちます。目や口に入ったり、衣類にかかったりしないよう気を付けてください。



熱線吸収アクアポリカパネルをご使用のお客様へ

※熱線吸収アクアポリカパネルは光触媒の働きにより、パネルにこびりついた汚れを分解する性質を持っています。 このため、汚れが落ちやすく汚れの少ない状態を保つことができます。この製品の機能を理解し、安全に正しく、長くお使いいただく ため、ご使用になる前にこの説明書を必ずお読みください。

光触媒使用についてのご理解とお願い

- ●光触媒は、太陽の光と降雨により汚れ付着防止効果が発揮されます。したがって、天候や設置場所、季節、日当たりなどにより効果に差があります。長期間汚れの少ない状態を保つために、こまめにホースなどでパネルに水をかけてください。又、ペンキなどの付着物や火山灰などの堆積物があると陽があたらないため、効果が発揮されません。
- ●光触媒はパネルの表面のみにコーティングされております。裏面には汚れ付着防止効果はありません。
- ●チリやホコリなどは水をかけても除去されない場合があります。

使用上のお願い

- ●パネル表面のお手入れにつきましては、光触媒コートを傷めないよう、ホースによる散水又は水ぶき程度にしてください。 その際洗剤はご使用にならないでください。
 - 特に陽の当たらない場所や雨の当たらない場所に設置した際は、こまめにホースなどでパネルに水をかけ、付着した汚れを洗い流してください。又、陽の当たる場所でも長く雨が降らない場合は、同様に水かけを実施してください。
- ●次の場合は、光触媒コートを傷め、汚れ付着防止効果が低下しますので、行わないでください。
- ・アルカリ性洗剤を用いての清掃
- ブラシによる清掃
- ・ガソリン、灯油が付着したままの放置
- ・スコップを直にパネルに接触させての雪下ろし
- ・研摩剤入りの洗剤による清掃
- ・酸性、アルカリ性、塩素系洗剤やベンジン、シンナー、トルエンなどの有機溶剤、および微量でも有機溶剤を含んだ洗浄剤は、 パネルにヒビや変形を引き起こしますので絶対に使用しないでください。

その他のお願い

●シリコンシーリングを行う場合、アクリル板およびポリカーボネート板のヒビ割れなどが考えられますので、 当社指定のアルコール系コーキング材を使用してください。

アフターメンテナンスについて

修理を依頼される前に

点検および修理を依頼される前に、取扱い説明書をご確認ください。

保証について

保証期間中は、保証の規程にしたがって修理をさせていただきます。

保証期間中でも有料になる場合がありますので「■商品保証について」の内容をよくご確認ください。

保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有料で修理をさせていただきます。修理用部品の保有期間が過ぎている場合は、修理ができないこともあります。

修理を依頼されるときは

点検および修理を依頼される前に、各商品の『**取扱い説明書**』をもう一度ご確認の上、それでも故障が直らない場合やご不明な点がある場合は、商品をお求めの施工店、工務店、販売店又はLIXIL修理受付センターにご連絡ください。その際、下記のことをご連絡ください。

- ①ご住所・お名前・電話番号
- ②商品名 · 品番
- ③ご購入日又はご入居日
- ※分譲住宅(建売)、分譲マンションは建設業者から売主への引渡し日となります。
- ④故障又は異常の内容
- ⑤訪問ご希望日
- ⑥LIXIL修理受付センターにご連絡の際は、商品のご購入者様名

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

点検および修理の依頼先

- ・お求めの取扱い店
- ・製品に表示している連絡先
- ·LIXIL修理受付センター **0120-413-433**

点検および修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換・調整などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品代です。

出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品・製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

修理用部品の保有期間

この商品の修理用部品(機能を維持するために必要な部品・代替品含む)の最低保有期間は、製造終了後10年です。 ※機器類など専用の取扱い説明書があるものは除きます。添付の取扱い説明書をご確認ください。

キッチン、洗面化粧台、室内建具などの扉・引出しなどの面材については、販売終了後2年としております。2年経過後は、新シリーズの面材を供給させていただきます。ただし2年に満たない場合でも、面材の供給が難しい場合は、新シリーズの類似面材を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

交換用部品について

お客様で自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりで注文いただけます。 リクシルパーツショップ http://partsshop.lixil.co.jp/shop/

掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター 🝑 0120-126-001にご連絡ください。

2014年9月

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。 保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店 に修理を依頼してください。当社支店·営業所·お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

- (1)保証者・・・・・・株式会社LIXIL
- (2)保証の対象者・・・・ 当該商品の所有者
- (3)対象商品・・・・・LIXILブランドで販売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
- (4)保証内容・・・・・ 取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内 に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- (5)保証期間・・・・・当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品について は1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビングファニチャー&グッズ商品について はご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

- (6)品質保証の免責事項・保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電 気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモル タルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や 取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持 管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意 シール内容の不励行による破損など)。
 - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合 (例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ね じ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う 不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜 け、樹液のにじみ出しなど)。
 - ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに 起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、 カビ発生など)。
 - ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地 帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガス が付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下 や、倒壊など)。
 - ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)によ り商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する 不具合。
 - ⑩所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
 - ③本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法によ る場合の不具合。
 - ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
- ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合 は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
- ※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is availed only in Japan.)

2016年2月

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

UM069 201603D_1047

- ※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから ご確認ください。
- ●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

