

施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書

カンバチェア

300

「.安全のために必ず守ってください ・・・・・・・	
2.お手入れについて・・・・・・・・・・・・・・・5	5
2-1. 保守·点検・・・・・・・・・・・・・・5	5
2-2. お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しく お使いいただき、お客様の危害や損害を未然 に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号記号の意味						
⚠警告	取扱いを誤った場合に、 使用者が死亡または重 傷を負うおそれがある 内容を示しています。					
▲注意	取扱いを誤った場合に、 使用者が中・軽傷を負 うおそれがある内容、 または物的損害のおそ れがある内容を示して います。					
お願い	取扱いを誤った場合に、 製品の損傷または故障 のおそれがある内容を 示しています。					
② 補足	説明の内容で知ってお くと便利なことを示し ています。					


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UR003_201603D

1 安全のために必ず守ってください


(1) 家具の置き方・設置上のご注意





●日光や熱・冷暖房器の強風などが直接あたる場所、 湿度の高い場所などでは使用しないでください。 火災や商品の変形、カビの原因になります。

⚠注意



●床面の平らな場所に水平になるように置いてください。転倒によりケガをしたり、商品の変形の原因になります。

お願い

●雨のあたる場所、湿度の高い場所では使用しないでください。

お願い

●急激な温度変化や、高温・低温の著しい場所、直接高熱の伝わる暖房器具などの近く、また日光が直接当たる所などには置かないでください。木材の接着ハガレ、色あせなどの原因となります。

(2) 使用におけるご注意

♠ 注意




●椅子の上に立ったり、とびはねたり、不安定な姿勢で 腰掛けないでください。転倒し、ケガや破損のおそれ があります。

♠ 注意



●肘部や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないで ください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

⚠ 注 意



●座った状態で椅子を傾けないでください。転倒し、 ケガや破損のおそれがあります。

⚠注意



●座る目的以外では使用しないでください。転倒し、 ケガや破損のおそれがあります。

⚠注意



●幼児一人では、使用させないでください。転倒し、 ケガや破損のおそれがあります。

⚠注意




●角部にお子様の頭がぶつかったりしないようにご注意 ください。ケガをするおそれがあります。

⚠注意



●肘掛、座面、背もたれに物をのせないでください。 転倒したり、落下してケガをしたり、床面にキズを つけるおそれがあります。

⚠注意



●商品には強い衝撃を与えないでください。ケガや破損のおそれがあります。

お願い

●使用しないときは、水滴・埃を除去の上、日光の当たらない、湿気のないところに保管してください。 色あせや 商品の変形、カビ、シミになるおそれがあります。

お願い

▶一時的でも使用しないときは、布をかけるなどして、日光が直接あたらないようにしてください。

お願い

●移動するときは、床面を引きずらないでください。必ず、座部の下に手をかけ持ち上げて運んでください。

お願い

●素肌および濡れた体では、座らないでください。カビや汚れの原因になります。

お願い

●水気のものをこぼしたら、すばやく拭き取ってください。変形や変色の原因になります。

お願い

●製品の改造や分解は絶対にしないでください。

お願い

●床面がフローリングや畳などの場合は、敷物を敷くか、チェア脚接地部分にフェルトキーパーを付けてご使用く ださい。床面にキズがつくおそれがあります。

お願い

▶椅子と他の物とは離して、風通しのよい場所に置いてください。カビやダニ発生の原因になります。

御補足

●木は紫外線等により肌色が徐々に変化します。木目により色の濃淡が発生することがありますが、品質上の問題 ではありません。

∅補足

●木は自然素材のため、使用にさしつかえない範囲で節があります。また、ソリやヒビが生じる場合があります。

② 補足

●木は自然素材のため、木目や色合い、木肌にバラツキがあります。素材の色合いのバラツキによって、塗装後の 製品も仕上り色に差が生じますが、自然素材を生かした製品のためご理解をお願いします。

@補足

●木製家具は、経年変化等によりひび割れ・ささくれなどが生じる場合があります。


御補足

●塩害地域(海沿いの地域)ではサビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

2 お手入れについて

2-1 保守・点検

↑注意



●脚、ネジ、ボルト、金具類は、ときどきゆるみやグラツ キがないか点検してください。転倒し、ケガや破損の おそれがあります。

お願い

●虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

お願い

●製品に異常を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。

2-2 お手入れ方法

(1) 木部のお手入れ/塗装面のお手入れ方法

お願い

- ●毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ●万一汚れたときは、中性洗剤を3~5%位にぬるま湯でうすめ、柔らかい布にひたし、よく絞って表面をたたくように拭き取ってください。そのあと水でひたした布をよく絞って洗剤液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。

お願い

●化学ぞうきんを使用するときは、長時間接触させたままにしないでください。変色や表面がはげたりする原因になります。

(2) 布張り製品のお手入れ

お願い

●コーヒー、お酒等で汚した場合は、中性洗剤を3~5%位にぬるま湯でうすめ、柔らかい布にひたし、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取ってください。そのあと水でひたした布をよく絞って洗剤液を拭き取り、自然乾燥させてください。

ミッドテリアプロジェクト商品 保証書

製造No. (商品名シールNo.)								
	対領	期間	期間(お引渡し日より)					
保 証期 間	本	体		2ヶ年	ā.			
	但し	電装部品	1		_ケ 年			
お引渡し日		年	月	日				
	ご住所							
お客様	お名前				様			
	電話	()					

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合 には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束する ものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施	住所・店名				
ㅁ					(印)
店		電話	()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファ ニチャー&グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご 使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示 する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装 部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品 及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入され た日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
- ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

- (5) 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
- ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- 8環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で 生じた不具合。
- ①大、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- ②所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- ③本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ④犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
- ※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
- ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
- ※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、 お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

TEL.ळ0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. 000120-413-433 FAX. 000120-413-436

http://www.lixil.co.jp/support/

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる 品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの 『プライバシーポリシー』(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。

