

# LIXIL 縦型ポスト — 門扉ストッパー — 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

## 安全に関する記号 記号の意味


**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

## 一般情報に関する記号


**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。


## <施工の前に>


**注意**


- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。

## ■梱包明細表

### 【1】縦型ポスト門扉ストッパーセット

名 称	略 図	員 数
門扉ストッパー		1
【1-1】 M5×10ナベ小ネジ PW+SW		1
【1-2】 六角ナットM5用		1
取付説明書	—	1

## 1. 門扉ストッパーの取付け



- ①縦型ポストの門扉を取り付ける側の底面の水抜き孔の位置に門扉ストッパーをあててください。門扉を開いて、門扉とストッパーがあたる位置を確認してください。

### 補足

- 門扉のデザインによっては門扉がストッパーに当たらない場合があります。その場合は、ポスト底面にφ5.5の取付け孔をあけて、門扉ストッパーが門扉に当たるように調整してください。
- ②門扉ストッパーの取付位置を決めポスト底面に【1-1】、【1-2】で固定してください。
  - ③門扉をあけストッパーにあたるように微調整してください。