

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 商品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 設置場所の確認をしてください。
 - ・施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。
 - ・本体の固定はアンカー止めとなっておりますので土間はコンクリート仕上げにしてください。

<施工上のご注意>



注意

- 製品の改造は絶対にしないでください。

■梱包明細表

【1】駐輪台セット

名 称	員 数	
	高	低
駐輪台(高)	1	—
駐輪台(低)	—	1

【2】本体取付アングルセット



名 称	員 数	
	2台用	3台用
本体取付アングル 2台用	1	—
本体取付アングル 3台用	—	1

【2】本体取付アングルセット(つづき)



名 称	員 数	
	2台用	3台用
【2-1】M10×60あと施工アンカー(おねじ)	4	5
【2-2】M10×25六角ボルト	4	6
【2-3】M10六角ナット	4	6
【2-4】M10用平座金	8	12
【2-5】M10用バネ座金	4	6
取付説明書<E312>	1	1

1. 基本寸法


1-1 3台用 ※()内の寸法は500ピッチ仕様の寸法です。



1-2 2台用 ※()内の寸法は500ピッチ仕様の寸法です。



2. 本体の取付け ※図は高・低2台用です。3台用も同様の作業です。



- ① 本体取付アングルに駐輪台低・高を【2-2】、【2-3】、【2-4】、【2-5】で取付けてください。
- ② アンカー穴付位置に印を付け、φ 10.5のコンクリートドリルで深さ35mm程度の穴を開け、【2-1】を埋込んでください。
- ③ 【2-1】に本体を取付けてください。

取説コード

E312

JZZ620991D
201007A_1042
201607E_1039