










トヨサツシ店舗用付属部品一覧表

品		名		梱 包	
形 状	名 称	略 名	寸 法・備 考	荷 姿	入 数
	アクリル板 ブルー グリーン オレンジ ブラウン スモーク パープル イエロー レッド	アクリ115-9	115×910×3	ダンボール	12
		アクリ115-13	115×1300×3	"	12
		アクリ140-9	140×910×3	"	12
		アクリ140-13	140×1300×3	"	12
	木目帯板	木目帯板-9	104×900×16 (引手付・なし)	ダンボール	6
		木目帯板-13	104×1350×16 (引手付・なし)	"	6
	木目腰板	木目腰板-9	150×900×16 (引手付・なし)	"	6
		木目腰板-13	150×1350×16 (引手付・なし)	"	6
	硝子パッキン		3~4mm用	ドラム	100m
			5~6mm用	"	100m
			6.8mm用	"	100m
	モヘヤ			ドラム	300m
	戸当り用パッキン	戸当りパッキン		ダンボール	20m
	合掌用パッキン	召合せパッキン		ダンボール	26m
	引手	引 手	縦框取付用 (取付小ネジ付)	紙 箱	10
	ネジ締め錠	内外締め錠	(取付小ネジ付)	紙 箱	1
		内締め錠	(取付小ネジ付)	"	1
	鎌錠	鎌 錠	取付小ネジ付	紙 箱	1
	戸車		丸レール用	紙 箱	12
			角レール用	"	12
	高さ調整フレ止メ		両戸首用	紙 箱	24
			片戸首用	"	24
	化粧テープ 木目 黒		巾21mm用 (見付25格子棧用)	紙 箱	50m
			巾30mm用 (見付50縦框用)	"	50m
			巾40mm用 (見付60縦框用)	"	50m
	十字穴付タッピン2種	4 ×35	硝子戸組立用 タッピンネジ	紙 箱	144
	十字穴付皿木ネジ	3.5×25	外枠取付用木ネジ	紙 箱	144
	アンカー		3本レール用	紙 箱	12
			4本レール用	"	12
			5本レール用	"	12
			6本レール用	"	12