


指示に従い差し替え

上(H61以下)錠・下錠セットアトモス・CX用

70×160




TOSTEM Danパネル雨戸用雨戸錠
Danアルミ雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ01**

上(H18以下)錠・下錠セット


取付手順

- ①上錠は雨戸内側よりはめ込み、同梱のねじで上棧に固定します。
- ②下錠は雨戸内側よりはめ込み、錠本体に付属のねじで下棧に固定します。



指示に従い差し替え

上(H66以上)錠・下錠セットアトモス・CX用



TOSTEM Danパネル雨戸用雨戸錠
Danアルミ雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ02**

上(H20以上)錠・下錠セット

取付手順



■Danアルミ雨戸Ⅱ型用の場合

- ①上錠の操作棒を上からふれ止めに挿入し、錠本体を雨戸内側から上棧にねじ止めします。

■Danパネル雨戸用の場合

- ①上錠を雨戸内側よりはめ込み、上棧にねじ止めします。

- ②下錠は雨戸内側よりはめ込み錠本体に付属のねじで下棧に固定します。





TOSTEM Danパネル雨戸用雨戸錠
Danアルミ雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ03**

上(H18以下)錠

取付手順

- ①上錠を雨戸内側よりはめ込み、上棧にねじ止めします。



TOSTEM Danパネル雨戸用雨戸錠
Danアルミ雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ04**

上(H20以上)錠


取付手順

■Danアルミ雨戸Ⅱ型用の場合

- ①上錠の操作棒を上からふれ止めに挿入し錠本体を雨戸内側から上棧にねじ止めします。

■Danパネル雨戸用の場合

- ①上錠を雨戸内側よりはめ込み、上棧にねじ止めします。




指示に従い差し替え

下錠 アトモス・CX用

7桁コードの場合

コード **GAAZ05N**




TOSTEM Danパネル雨戸用雨戸錠
Danアルミ雨戸Ⅱ型用雨戸錠

コード **GAAZ05**

下錠

取付手順

- ①下錠を雨戸内側よりはめ込み、錠本体に付属のねじで下棧に固定します。



7桁コードの場合

コード **GAAZ01N**

7桁コードの場合

コード **GAAZ02N**