



【丁番の取付けと本体の吊込み】





【レバーハンドルの取付け】



- 同梱の六角レンチでどちらか一方のハンドルを外します。

【参考納り図】



※枠の取付けが不適確ですと、不具合の原因となりますので充分注意してください。