

縦すべり出し窓用小開口アーム操作ラベル

縦すべり出し窓用 小開口アーム

32


お願い

- 安全のため、障子に寄りかかったり、押したりしないでください。
- 防犯のため、外出・就寝時には必ず、窓を閉めて施錠してください。

小開口の解除


- 操作は障子を押えながら行ってください。
- ①小開口の状態のアームを解除位置にします。

室内側 アーム



ピン

小開口状態 解除位置



②アームをピンから引き抜くと全開できます。

室内側 ピン



アーム

※障子を閉めると、小開口状態に戻ります。
戻らない場合は、解除の逆手順にてアームをピンに引っ掛けてください。

120