

# 出窓カーテンレール

## 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

### ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

●ブラケットは、必ず同梱のねじで固定してください。カーテンレール落下のおそれがあります。

### ■取付け手順

右図は代表例です。サイズによりブラケットの個数は異なります。

#### ①カーテンレールの位置決め


- ・出窓の天板見切り縁にカーテンレール端部(キャップストップ)を当てます。
- ・カーテンレールがおおよそ左右均等(a寸法)になるよう位置決めしてください。
- ・シングルレールの場合は、ブラケットがおおよそ均等(b寸法)になるようにしてください。

※ボウウィンドウ(LJ型)は同梱の別紙を参照ください。


#### ②ブラケットの固定

- ・同梱の取付けねじで、ブラケットを天板に固定します。
- (φ2のキリで下穴を開けてからのねじ固定を推奨します。)


#### ■シングルレール



#### ■ダブルレール




### ■取付け断面図



### ■幅詰め方法

- ①カーテンレール中央を切り詰めます。
- ②ジョイント(ピン)をレールに差込んで連結します。



### ■別売り品

- ※必要な場合は、下記コードで発注してください。
- ジョイント(2本入り)
  - ランナー(8個入り)

商品コード	FHWZ500
	
使用数	カーテンレール(シングル) 1袋 カーテンレール(ダブル) 2袋

商品コード	BAAWRS01
	