



登録方法 ※登録するスマートキーを全て用意します。

登録手順	詳細図
<p>① ドアを開けて側面のスマート受信器のキャップを外し、スマートキーをつまようじ・ヘアピンなどの先の細いものを利用して、ブザーが鳴るまで(約2秒間)押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッピッピッとブザーが3回鳴る</p>	<p>① スマートキー登録ボタン(中央のボタン)</p> <p>キャップ</p>
<p>② ブザーが3回鳴ってから、5秒以内に室内ユニットのボタンを応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>室内ユニット</p> <p>② 押し続ける</p>
<p>③ スマートキーの「UNLOCK」「LOCK」ボタンを同時に応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>スマートキー</p> <p>③ 同時に押す</p> <p>④ 押す</p>
<p>④ スマートキーの「UNLOCK」又は「LOCK」ボタンの片方を応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	
<p>⑤ スマートキーを屋外ユニットに近づけます。(30cm程度の位置)</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>屋外ユニット</p> <p>⑤ 30cm</p>
<p>⑥ スマートキーを屋外ユニットに近づけます。(2~3cm)</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>屋外ユニット</p> <p>⑥ 2~3cm</p> <p>⑦ 押し続ける</p>
<p>⑦ スマートキーを近づけたまま屋外ユニットのボタンを応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p> <p style="text-align: center;">30秒後にピー音の後に登録個数分のピッ音が鳴る</p>	
<p>次のスマートキーがある場合</p>	
<p>登録状態の終了</p>	

お願い

- 外出のときは、必ずカギ(●)を持ってお出かけください。以下のような場合、スマートキーにて解錠することはできません。
 - ・ 停電の場合
 - ・ スマートキーを持たずに外出された場合