

取付け説明書

	W・H(mm)	呼 称		取付け位置寸法(Wは端から、Hは下から)	アンカー 必要数(個)
上 枠	W=818	30		76-666-76	2
	W=1240	45		76-544-544-76	3
	W=1138	45入隅用		76-493-493-76	3
	W=1692	60		76-437-666-437-76	4
	W=1590	60入隅用		76-386-666-386-76	4
縦 枠	H=2017	ランマ無	丁番縦枠	86-140-510-510-510-140-121	6
			その他縦枠	226-510-510-510-261	4
	H=2330	ランマ付	丁番縦枠	86-140-510-510-510-140-273-161	7
			その他縦枠	226-510-510-510-413-161	5