



勝手口ドア〔網付格子〕

取付け説明書

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付け手順

- ① 格子ガイドピースのリケイ紙をはがし、上げ下げ障子の上下4カ所に張り付けます。
- ② 網付格子上部の引っ掛け金具を上げ下げ障子の角穴に引っ掛けます。
- ③ 網付格子下部を押さえながら、下棧(室内側)の格子固定穴から化粧ねじで固定します。

