



# LIXIL HKK 障子ストッパー 取付け説明書

●この説明書は必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意**…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意


●ストッパーは必ず取付けてください。框材(クレセント本体が付いている)に指などを挟んでケガをする、あるいはクレセント本体がぶつかり破損するおそれがあります。

## ■取付け上のお願い

- ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、ストッパーを外さない限りできなくなります。
- 障子の外れ止め、クレセント受け、戸車の調整は、「サッシ本体の取付け説明書」を参照してください。

## ■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。間違いのないよう使用してください。

ストッパーセット		
ストッパー	ストッパーカバー	取付けねじ
①  4個	②  4個	③ ナベ小ねじM4×8  8個

## ■取付け詳細

### 1 取付け前作業


●障子の建付調整は事前に行っておいてください。

### 2 ストッパーの取付け

●ストッパーを下図の向きで中央障子室内側にねじ止めし、ストッパーカバーをはめ込みます。

#### ■ストッパー取付けの方向

室外側



室内側

※狭い方を背中合わせに取付けしてください。

