



LIXIL

障子ストッパー

取付け説明書



■お願い

- 取付けねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 召合せ錠取付け後に、障子ストッパーを取り付けてください。障子のやりこしができなくなります。

■障子ストッパーの取付け


- 外障子 上・下棧の室内側にねじ止めします。

■部品一覧表

①
 障子ストッパー
②
 ナベ小ねじM5×10


■取付け配置図

〈2枚建〉
(内観側)




室内側

〈4枚建〉
(内観側)



室内側



※発泡ゴムがついている面を、召合せ框側にして取り付けます。