



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡ししてください。

■組立て上のお願い

- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください
- 高意匠額縁の取付けは、「高意匠額縁 取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および取付け部品セットは、必ず取付けする方へお渡しください。

■ねじ一覧表

①
バインドタッピンねじφ4×45

■組立て順序

■高意匠額縁の組立て

- ①各部材を室外側の向きに合わせてください。
- ②高意匠額縁縦枠を高意匠額縁上枠へ横方向にスライドしてはめ込んでください。(図1)
- ③はめ込みが完了したらねじ止めします。(図2)

