



LIXIL ハンドルセットA・B 取付け説明書

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

名称	入数	詳細
①室外側台座	1個	ねじ穴付き
②室内側台座ベース	1個	足付き
③台座取付けねじ	2本	M4×50バインド小ねじ
④室内側台座カバー	1個	—

名称	入数	詳細
⑤角芯付きレバーハンドル	1個	室外側用
⑥レバーハンドル	1個	室内側用
⑦ハンドル固定ねじ	1本	M6×10バインド小ねじ
⑧取付け説明書	1枚	—

■取付け順序

※図はサーマルIIで説明しています。

①ハンドル台座の取付け

1. ①室外側台座(ねじ穴付き)と②室内側台座ベース(足付き)を取付け穴に合わせて差し込み、③台座取付けねじで締め付けます。

※このとき、②室内側台座ベースのハンドル取付け穴と、箱錠の角芯の穴の中心が合うように取り付けてください。ずれて取り付けると、レバーハンドルを下げたときにハンドルが元の位置に戻りにくくなります。

※形材が変形するほどねじを締めすぎないでください。錠が正常に機能しなくなることがあります。

2. 固定された②室内側台座ベースの上から④室内側台座カバーをはめ込みます。

②ハンドルの取付け

1. ⑤角芯付きレバーハンドルを、室外側から差し込みます。このとき、レバーハンドルの向きを水平にしてください。

2. 室内側から⑥レバーハンドルを、外側と同様に水平に差し込みます。

3. ハンドルを台座部まで押し込み、⑦ハンドル固定ねじで、しっかりと締め付けてください。

