



LIXIL アングルコーナーピース 取付け説明書


■施工上のお願い

- アングルコーナーピースは、内装材施工後に取付けてください。
- アングルコーナーピースの品種毎の適用は下表をご確認ください。

■取付け適用品種と部位

品 種		上部コーナー	下部コーナー
引違い半外付A付き、FIX、縦すべり 横すべり、内倒し、ガラスルーバー窓		○	○
上げ下げ窓		△ ※1	○
縦すべりオペレーター 高所用縦すべり	シンフォニーW・M	○	△ ※1
	デュオ	○	○
横すべりオペレーター 押し出し窓 オーニング窓	シンフォニーW・M	×	○
	デュオ	○	○
ダブルガラスルーバー窓		△ ※1	△ ※1
出窓		○	×
ドア	シンフォニーW・M	△ ※1	△ ※1
	デュオ	○	○
引違い外付		×	×

※納まりに応じて□部をカッター、ニッパーなどで、ていねいに切取ってください。
※納まりによってはぴったり合わないことがあります。その場合は矢印の面をヤスリなどで調整してください。



※1: ▨部をカッター、ニッパーなどで切取ることで、取付け可能です。(サッシに合わせて切取ってください。)

■取付け順序

①アングルコーナーピース取付け部の油分・汚れを取除きます。

※取付け部に油分、汚れが付着している場合、両面テープの接着力が弱くなり、はずれの原因になるおそれがあります。

②裏面のリケイ紙をはがし、下枠又は上枠アングル両端に合わせます。

③縦枠アングルに圧着します。

