




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願


- 必ず指定の取付けねじ(同梱)を使用してください。
- ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 図は外観左吊元で説明しています。右吊元の場合も、同じ要領で取付けてください。

■使用部品一覧表



①	②	③
		
ハンドル	ハンドル取付け裏板	皿小ねじ M4×14

■取付け順序

- ① 枠から障子を外します。
- ② 戸先框上部のプッシュボタンと障子組立てねじを外し、コーナーピースを抜きます。



- ③ ②ハンドル取付け裏板を縦框(戸先)の上部から差込み、ハンドルの取付け位置までずらしします。



- ④ ①ハンドルを②ハンドル取付け裏板に③皿小ねじ(M4×14)で固定します。
 - ⑤ 縦框(戸先)の上部にコーナーピースを差込み、外した障子組立てねじで障子を固定します。
- ※外したプッシュボタンも取付けてください。

