



# LIXIL サーモスX 高所用横すべり出し窓

## アングルコーナーピース 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。


### ■取付け上のお願い

●アングルコーナーピースは、内装材施工後に取付けてください。

※納まりに応じて  部をカッター、ニッパーなどで、ていねいに切取ってください。

※段窓時は  部も切取ってください。

※納まりによってはぴったり合いません。その場合は矢印の面をヤスリなどで調整してください。



### ■取付け順序

- ①アングルコーナーピース取付け部を必ず清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを取ってください。  
※取付け部に汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などが付着していると、両面テープの接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。
- ②裏面のリケイ紙をはがし、下枠アングル両端に合わせます。  
※張直しをしないでください。接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。
- ③縦枠アングルに強く押付けて圧着します。

