



●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。

## ■部品・ねじ一覧表



※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

記号	①	②	③	④
姿図				
	下枠ステンレスカバー(外)	下枠ステンレスカバー(内)	皿木ねじφ3.1×20	皿小ねじM4×6 (シール付)

## ■取付け順序

### 1 下枠ステンレスカバー(外)の取付け

- ①下枠ステンレスカバー(外)を下枠の室外側に取付けます。(図-1)
- ②下枠ステンレスカバー(外)を下枠(室内側)に突当て、取付穴の中心に合わせてφ3.5のドリルで下穴をあけます。(図-2)
- ③下枠ステンレスカバー(外)を皿小ねじで取付けます。(図-2)



### 2 下枠ステンレスカバー(内)の取付け(図-3)

- ①下枠ステンレスカバー(内)を下枠のアングル部にかぶせます。
- ②土間納まり用アンカー(別売部品)を取付けます。  
※土間納まり用アンカーの取付けは、「土間納まり用アンカー」取付け説明書をご覧ください。
- ③下枠ステンレスカバー(内)を皿木ねじで固定します。

