




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■梱包明細

								
①外ハンドル	②内ハンドル	③締付けねじ	④外座	⑤内座	⑥内座カバー	⑦皿小ねじ M4×25	⑧外ハンドル ブッシュ	⑨内ハンドル ブッシュ

■取付け順序

- ④外座を室外側から差込みます。
- ⑤内座を室内側から外座に⑦皿小ねじM4×25でねじ止めします。
※ねじ止めの際はあまり強く締付けないようにしてください。内座が変形するおそれがあります。
- ⑥内座カバーを内座にはめ込みます。
- ①外ハンドルに⑧外ハンドルブッシュを通し、室外側から差込みます。
- ②内ハンドルに⑨内ハンドルブッシュを通し、室内側から差込みます。
※外ハンドルブッシュおよび内ハンドルブッシュを必ずハンドルに通して取付けてください。
※外ハンドルブッシュおよび内ハンドルブッシュはハンドルに同梱してあります。
- ②内ハンドルを③締付けねじで固定します。
※締付けがあまりと開閉に支障が出るおそれがあります。ねじ止めした後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

