



LIXIL 土間納まり用アンカー 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■部品・ねじ一覧表

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

記号	①	②
姿図		
	土間納まり用アンカー	ナベ小ねじM4×20

■取付け順序

①土間納まり用アンカーを下枠の穴位置に合わせて取付けます。

②ナベ小ねじで固定します。

③下枠ステンレスカバー(別売部品)を取付けてください。

※下枠ステンレスカバーの取付けは「下枠ステンレスカバー」
取付け説明書をご覧ください。

