











LIXIL 後付アシスト把手 シンフォニー用 使用部品一覧表

●この使用部品一覧表は、別紙取付け一覧表と一緒にして必ず取付けされる方へお渡しください。

把手台座		Ⓚ位置決めシール	Ⓛ把手用室外金具	Ⓜストッパー	Ⓨストッパーカバー					
Ⓐ縦框用  2個	合掌框用 ⓐ把手台座  4枚建のみ：2個	把手位置決めシール  4枚綴り(2枚建は2枚余ります) ストッパー位置決めシール  6枚綴り：上棧用は品種により、使用するシールが異なります(2枚建は4枚、4枚建は2枚余ります)	 2枚建：2個 4枚建：4個	 2枚建：2個 4枚建：4個	 2枚建：2個 4枚建：4個					
Ⓣストッパー取付けねじ ナベ小ねじM4×30  2枚建：4本 4枚建：8本	Ⓤストッパー用スペーサー  <table border="1"> <tr> <td>L=5mm(上棧用)</td> <td>2枚建：4個、4枚建：8個</td> </tr> <tr> <td>L=10mm(下棧用)</td> <td>2枚建：4個、4枚建：8個</td> </tr> </table>	L=5mm(上棧用)	2枚建：4個、4枚建：8個	L=10mm(下棧用)	2枚建：4個、4枚建：8個	Ⓡストッパー用室外金具  2枚建：2個 4枚建：4個	アシスト把手本体 Ⓢ縦框用L(内観左)  2枚建：1個 4枚建：1個		Ⓣ縦框用R(内観右)  2枚建：1個 4枚建：1個	
L=5mm(上棧用)	2枚建：4個、4枚建：8個									
L=10mm(下棧用)	2枚建：4個、4枚建：8個									
アシスト把手本体 ⓑ合掌框用L(内観左)  4枚建のみ：1個		ⓑ合掌框用R(内観右)  4枚建のみ：1個	ⓓねじカバー  2枚建：4個 4枚建：8個	Ⓧ縦框用取付けねじ  <table border="1"> <tr> <td>バインド小ねじM5×30(橙色) ／外障子用</td> <td>2枚建：2本 4枚建：4本</td> </tr> <tr> <td>バインド小ねじM5×40(青色) ／内障子用</td> <td>2枚建のみ：2本</td> </tr> </table>		バインド小ねじM5×30(橙色) ／外障子用	2枚建：2本 4枚建：4本	バインド小ねじM5×40(青色) ／内障子用	2枚建のみ：2本	Ⓨ合掌框用取付けねじ バインド小ねじM5×50(橙色)  4枚建のみ：4本
バインド小ねじM5×30(橙色) ／外障子用	2枚建：2本 4枚建：4本									
バインド小ねじM5×40(青色) ／内障子用	2枚建のみ：2本									