









LIXIL

# 後付大型把手 シンフォニーウッディー・マイルド デュオマイルド 用

## 使用部品一覧表

●この使用部品一覧表は、別紙取付け一覧表と一緒にして必ず取付けされる方へお渡しください。

縦框用		把手台座		合掌框用		Ⓚ位置決めシール		Ⓛ把手用室外金具	
Ⓐ外障子用		Ⓛ内障子用		Ⓚ把手台座		把手位置決めシール		Ⓛ把手用室外金具	
 2枚建：1個 4枚建：2個		 2枚建のみ：1個		 4枚建のみ：2個		 4枚綴り(2枚建は2枚余ります)		 2枚建：2個 4枚建：4個	
 2枚建：2個 4枚建：4個		 2枚建：2個 4枚建：4個		 ナベ小ねじM4×30 2枚建：4本 4枚建：8本		 7mm 2枚建：4個 4枚建：8個		 2枚建：2個 4枚建：4個	
 2枚建：2個 4枚建：4個		 2枚建：4個 4枚建：8個		 バインド小ねじM5×40(青色) 4本		 トラス小ねじM5×60(橙色) 4枚建のみ：4本			