



LIXIL キッチン出窓用額縁 組立て説明書

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●本製品はキッチン用です。浴室など、大量の水がかかる場所に取り付けしないでください。漏水のおそれがあります。

■部品一覧表

記号	㊦	㊧
名称	上部キャップ	ナベタッピンねじφ4×23.5 (座金付き)
形状		

■組立て順序

1 部品の取付け・額縁の組立て

①上部キャップ㊦を縦額縁上部の室内側端部にはめ込みます。

②縦額縁と上額縁を上部キャップ㊦とともにねじ㊧で固定します。

※上部キャップ㊦を押えながら固定してください。

