



# LIXIL センサー付き〔壁スイッチアダプタ〕スカイライト エアリンⅡ 対応用説明書


●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■施工上のお願い

- 天窓の場合、初めに本体がスカイライトかスカイシアターかを本体に同梱されている説明書で確認してください。
- スカイライト(チルト開閉・スライド開閉)・エアリンⅡ(温度可変タイプ)へ取付ける場合は、必ずこの説明書の内容にしたがいスイッチの切替えを行ってください。作動不良の原因となります。
- スカイシアターへ取付ける場合はこの説明書の設定は不要です。

## ■スカイライト(チルト開閉・スライド開閉)・エアリンⅡ(温度可変タイプ)へ取付ける場合の設定方法

- スカイライト(チルト開閉・スライド開閉)・エアリンⅡ(温度可変タイプ)へ取付ける場合は、上部DIPスイッチNo.5を「ON」に切替えてください。



※作動しない場合、本体がスカイシアターであることが考えられるため、DIPスイッチを元に戻して(OFFにして)再度作動確認を行ってください。