

### ご注意

このケースはフロントを外すとラッチが外れます。落さないよう注意してください。扉の勝手に合わせ、ラッチをはめ込むときは、ラッチを右図の向きにはめ込んでください。

### 注意

若将锁套的扣板取下，插销就会脱落。请注意不要掉落。请配合门的左右类型，在嵌入插销时，按照右图所示方向嵌入。

### Caution

The latch comes off by removing the front from the case. Be careful not to drop the latch. When inserting the latch according to whether the door is left-handed or right-handed, refer to either of the latch orientations shown in the right figure.

说明书编号	Manual No.	838H3122
-------	------------	----------

