


# スタイルカーテン 取扱い説明書

このたびは弊社のカーテンをお買い上げ頂き、まことに有難うございます。美しいカーテンを長くご使用頂けますよう、簡単なお手入れ方法を説明させていただきます。

カーテンは折りたたんで梱包してありますので、たたみシワが残っている場合があります。レールに掛けてつって頂き、しばらくしますとシワは取れますのでご安心ください。



# カーテン取扱い上のご注意

## ①カーテンの伸縮について

カーテンは室内の環境(温度や湿度)によって、多少伸びたり縮んだりしますが、これは、繊維の持つ特徴ですので、ご承知ください。

## ②カーテンの汚れについて

カーテンの汚れは、ほとんどが空気中のホコリの吸着です。その他には、タバコのヤニやダイニングキッチンでの料理の時に発生する煙等がありますが、いずれも、時間がたてばたつほど落ちにくくなります。普段から汚れが残らないようにする工夫と適度な洗濯が必要です。

● **普段のお手入れ** 部屋の掃除の時に、はたかなどしてカーテンのほこりを落としてください。

● **適度な洗濯** レースカーテンは少なくとも半年に1回の洗濯をしてください。その際、カーテンの『取扱い絵表示』に従ってください。

● **取扱い絵表示の見方** このカーテンの裏側上部に『取扱い絵表示ラベル』が縫い付けられています。洗濯の際には、絵柄の内容をよく確認した上、取り扱ってください。


①	②	③	④
<ul style="list-style-type: none"><li>● 単独洗い</li><li>● 乾燥機使用禁止</li><li>● ネット使用</li></ul>			
<p>①洗いの方 洗濯機の弱水流か、弱い手洗いで洗濯できます。</p> <p>②塩素漂白の可否 塩素系の漂白剤は使用しないでください。</p> <p>③アイロンの温度 アイロンの温度は中程度(140℃~160℃)にしてください。</p> <p>④乾燥の仕方 軽く脱水(最大1分)した上でつり干してください。</p>			

## ③縫製のマーキングについて

縫製をする上でマーカー(チャコペン)を使用しています。お届けした時点でこの色がのこっている場合がありますが、数日程で消えますのでご安心ください。

## ④カーテンの昇降について

カーテンの昇降は必ず昇降コードで行ってください。



## ⑤メカの分解


メカの分解は絶対にしないでください。

## ⑥操作コード

コードが切れた際は、お買上げの販売店様までご連絡ください。

## ⑦その他お子様

物を掛けたり、お子様がぶら下がったりしないようご注意ください。



# お洗濯の方法


## 1 お洗濯/クリーニングの前に

### ●通常のカーテンの場合

- ・カーテンについているフックを必ず全部ぬき取ってください。
- ・洗濯が終わったらまた同じところに差し込んでください。

### ●上げ下げ(昇降)の機能の ついてるカーテンの場合

- ・下記の説明を参考にウエイトなどを取り外してから洗濯してください。



## 2 ご家庭でお洗濯をするには

### ●洗濯機で洗濯する場合

- ・浴比を大きく..... カーテンの大きさにもよりますが、一度に洗濯するカーテンの枚数は、1~2枚までとし、水量は最大にしてください。
- ・水流は弱く..... 水流は弱水流にし、毛布用等の大きな洗濯ネットを使用してください。
- ・温度は低め..... 洗濯温度は、40℃以下をお願いします。
- ・洗剤はフリー..... 洗剤の種類は特に制限ありません。
- ・漂白剤..... 酵素系のものを使用してください。塩素系のものは使用しないでください。
- ・柔軟剤..... すすぎの時に柔軟剤を添加すると仕上がりがきれいです。
- ・脱水は短時間で..... タイマーで1分程度が適当です。  
シワを防ぐためにも、ある程度たたんでおいてください。
- ・乾燥は自然乾燥..... 絶対に乾燥機は使用しないでください。収縮の原因となります。

### ●手洗いする場合

- ・洗いは押し洗い..... もみ洗いではなく、押し洗いをしてください。
- ・洗濯温度..... 30℃以下の温度で洗ってください。
- ・その他..... 洗い方以外は洗濯機洗いと同じです。

### ●漬け置き洗いをする場合

- ※汚れのひどい時には漬け置き洗いをすると効果的です。(ご家庭で洗濯できるものに限ります。)
- ・洗濯温度..... 50~60℃の温度にしてください。
  - ・漂白剤の添加..... 酵素系のものを使用してください。塩素系のものは使用しないでください。
  - ・時間..... 漬けておく時間は、30分~1時間程度が適当です。
  - ・漬け置き後の処理..... 漬け置きが終わったら、前記の洗濯機洗いか、手洗いで処理してください。

### ●乾燥方法

- ・つり干しが原則..... 前述の通り、絶対に乾燥機は使用しないでください。カーテンをつっていた元の状態に戻し、そのままつって乾かすのが最適です。
- ・つった時の処理..... レールにつるした後、全体に下のほうに引っ張って寸法を合わせます。

### ●アイロン掛け

- ・適性温度..... 140℃~160℃(中温)

## 3 クリーニング店に出す時のご注意

- ・フックは、必ず外してクリーニングに出してください。
- ・クリーニングに出すときには、寸法と絵表示について、双方で確認してください。