










# 障子編

## ■チーク柄・ローズウッド柄 部品一覧表

					
(7分溝用)		(6分溝用)		(6分・7分溝兼用)	
上棧調整ピース 40見付 左右各100個入		上棧調整ピース 40見付 左右各100個入		下棧調整ピース 40見付 左右各100個入	
チーク	F5J 41	チーク	F5J 42	チーク	F5J 43
ローズウッド	F5J 61	ローズウッド	F5J 62	ローズウッド	F5J 63
					
ガラスパッキン2mm用 130m巻		ガラスパッキン4mm用 130m巻		ガラスパッキン5mm用 130m巻	
チーク	F5J 44	チーク	F5J 45	チーク	F5J 46
ローズウッド	F5J 64	ローズウッド	F5J 65	ローズウッド	F5J 66
					
戸当りパッキン 1820mm (100本入)					
チーク柄	F5J 48				
ローズウッド柄	F5J 68				